

SB, Schwacher Antrieb, Mäher mit eintourigem Motor, 2013-07

Betroffene Modelle:

961210018 ML 07, 961410266 ML 00, 961410278 ML 00
961210019 ML 04, 961410268 ML 00, 961410279 ML 00
961210023 ML 00, 961410269 ML 00, 961410280 ML 00
961210024 ML 00, 961410270 ML 00, 961460009 ML 00
961210025 ML 00, 961410271 ML 00, 961460009 ML 01

Betroffene Seriennummern:

Alle Seriennummern für oben genannte Modelle

Beschreibung

Bei einigen Geräten kann der Antrieb schwach sein.
Führen Sie zunächst Schritt 1 durch. Wenn ein Fehler gefunden wurde, fahren Sie mit den nachfolgenden Schritten fort.

Teile-Informationen

Neue Teile-Nr.	Bezeichnung	Bisherige Teile-Nr.
5853514-01	Kabel-Satz	
5853514-02		
5853514-03		

Maßnahme

Es gilt die normale Garantie.

Falls nicht: _____ (Ex. Ersatz wenn möglich, Aktiver Ersatz)

Garantiebericht

Komponenten-Code:

Fehlercode:

Text: *B1300004*

Zeiteinheiten (6 Minuten): *3 Einheiten*

Betroffene Märkte: *Region(en) und/oder separate Länder*

Weitere Informationen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1: Wenn sich die Feder in dem in der nebenstehenden Abbildung gezeigten Loch befindet, bewegen Sie sie ins obere Loch. Testen Sie den Mäher. Falls der Antrieb nicht zufriedenstellend ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.



Schritt 2: Entfernen Sie den Bügel, indem Sie ein Ende herausziehen, um ihn vom Griff zu lösen. Haken Sie die Feder aus dem Bügel aus, und lösen Sie die Kabelhalterung mit einem Schraubendreher vom Griff. Beachten Sie die Kabelführung für die Installation der neuen Kabel. Der Antriebsbügel wird durch einen neuen Bügel aus dem Satz ersetzt.



Wenn Sie einen Mäher mit Hinterradantrieb besitzen, fahren Sie mit Schritt 5 fort

Schritt 3: Entfernen Sie bei Mähern mit Vorderradantrieb die Schraube und die Frontabdeckung.



Schritt 4: Drehen Sie den Mäher auf die Seite und haken Sie die Kabelhalterung aus dem Getriebe aus (Stellen Sie dabei sicher, dass der Kraftstoffüllstand so niedrig ist, dass nichts auslaufen kann). Stellen Sie den Mäher wieder auf und entfernen Sie die Kabelhalterung und das Kabel vom Mäher. **Weiter mit Schritt 7.**



Schritt 5: Entfernen Sie bei Mähern mit **Hinterradantrieb** zwei Schrauben und die hintere Abdeckung.



Schritt 6: Haken Sie das Kabel vom Getriebe und der Halterung aus.

Schritt 7: Trennen und entfernen Sie das OPC-Kabel (Operator Presence Control) vom Motor.

Schritt 8: Befestigen Sie die unteren Enden der neuen OPC- und Getriebekabel. Verlegen Sie die Kabel so, wie es bei den alten Kabeln der Fall war. Befestigen Sie das Antriebssteuerkabel am neuen Bügel im unteren Loch (siehe Abbildung zu Schritt 1).



Schritt 9: Bringen Sie die Abdeckung wieder an

Teile:

Wählen Sie die Teilenummer für den von Ihnen benötigten Satz aus nachstehender Tabelle aus.

Modell	Satz
96121001807	5853514-01
96121001904	5853514-01
96121002300	5853514-01
96121002400	5853514-01
96121002500	5853514-01
96146000900	5853514-01
96146000901	5853514-01
96141026800	5853514-02

Modell	Satz
96141027000	5853514-02
96141027100	5853514-02
96141027800	5853514-02
96141027900	5853514-02
96141028000	5853514-02
96141026600	5853514-03
96141026900	5853514-03