

Electrolux Outdoor Products
Via Como 72
23868 Valmadra (Lecco)
ITALIA
Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671
www.electrolux.com

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Italy

The Electrolux Group. The world's No. 1 choice

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB | INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. | IT | LIBRETTO D'ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione. |
| DE | BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. | HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Jóvállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vétel gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. |
| FR | MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure. | GR | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τις κατανοήσετε αυτό το μηχανήμα και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον. |
| NL | HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u alles begrijpt alvorens de kettingzaag te gebruiken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. | CZ | NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim porozuměli. Uchovejte si tento návod pro použití i v budoucnu. |
| NO | BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk. | PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych. |
| FI | OHJEKIRJA TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten. | SK | NÁVOD NA OBSLUHU DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pred použitím stroja si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa že ste mu dôkladne porozumeli. Návod starostlivo uschovajte pre potrebu v budúcnosti. |
| SE | BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. | RU | РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Внимательно прочитать и понять инструкции перед использованием оборудования. Хранить инструкции для дальнейших консультаций. |
| DK | BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. | EE | KASUTUSJUHEND TÄHIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud. |
| ES | MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACION IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro. | LV | ROKASGRĀMATA SVĀRĪGA INFORMĀCIJA: Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un pārlicinieties, ka jūs labi saprotāt tās saturu. Saglabājiet rokasgrāmatu, lai nākotnē būtu iespējams atsauktināties jūsu zināšanas. |
| PT | MANUAL DO OPERADOR INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. | TR | KULLANMA KYLAVUZZU ÖNEMLİ TALİMATLAR: Buradaki bigileri dikkatlice okuyunuz ve aleti kullanmaya başlamadan önce tüm talimatların tarafınızdan anlaşılması için saklayınız. |

GB Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.

DE Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.

FR La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.

NL Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om technische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder hiervan vooraf bericht te geven.

NO Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.

FI Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.

SE Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.

DK Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.

ES La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.

PT A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sem aviso prévio.

IT La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.

HU A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati utasításban megadott adatok és technikai tulajdonságok bármikor és előzetes bejelentés nélkül változtasson.

GR Λόγω προγράμματος συνεχούς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσει του δικαιώματος να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

CZ Vzhledem k pokračujícím inovacím si výrobce vyhrazuje právo měnit technické hodnoty uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.

PL W związku z programem ciągłego ulepszania swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczególach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia.



SK Proizvavalec si pridružuje pravico, da spremeni značilnosti in podatke pričujočega priročnika v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila.



RU Компания производитель сохраняет за собой право изменять характеристики и данные в настоящем руководстве, в любой момент и без предварительного извещения.













EE Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid suvalisel hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata.

LV Izgatavotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī un bez brīdinājuma mainīt šajā rokasgrāmatā esošos datus un raksturlielkus.

TR Üretici firma bu kullanma kılavuzunda yer alan özellik ve verilerin istediği zamanda ve haber vermeksizin değiştirilme hakkını kendinde sahip tutar.






|  25/29cc | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 0,095" 197" 2,4 mm 5000 mm  A | 538249346 | |
| 0,095" 197" 2,4 mm 5000 mm  B | 538249174 538249175 | |
|  4T | 538249155 | |
|  9" 230 mm | 538026134 | |
|  4T | 538249155 | |
|  10" 255 mm | 538026135 | |
|  4T | 538249155 | |
|  8T 9" 230 mm | 538036711 | |
|  8T 10" 255 mm | 538249155 | |
|  8T 10" 255 mm | 538036713 | |
|  8T 10" 255 mm | 538249155 | |

- GB** SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS
- DE** ÜBERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHUTZBLECHES FÜR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE
- FR** TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TÊTE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE
- NL** OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN
- NO** TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRÅDPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJÆRM/ SIKKERHETSVÆRN
- FI** TAULOKKO LEIKKAAVAN PÄÄN/ TURVASUOJUUKSEN OIKEASTA YHDISTELMÄSTÄ
- SE** SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KORREKT KOMBINATION AV SKÄRHUVUD/ SÄKERHETSSKYDD
- DK** OVERSIGTSTABEL VEDRØRENDE DEN KORREKTE SAMMENSÆTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKÆRM
- ES** TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
- PT** TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA CABEÇA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANÇA
- IT** TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIANTE/DIFESA DI SICUREZZA
- HU** ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: A NYÍRÓFEJ ÖSSZEÁLLÍTÁSA / BALESETVÉDELEM
- GR** ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΑ Ε ΑΡΘΗΜΑΤΑ
- CZ** SHRNUIJÍCÍ TABULKA PRO SPRÁVNOU KOMBINACI ŘEZNÁ HLAVA/BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA
- PL** TABELA ZBIORCZA POPRAWNEGO ZESTAWIENIA GŁOWICY TNĄCEJ / OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCEJ
- SK** TABELA – POVZETEK ZA PRAVILNO POVEZAVO GLAVA/ZASČITA
- RU** ОБЗОРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
- EE** KOKKUVÕTLIK TABEL TRIMMIPĒA JA SELLE KAITSME KORREKTSEKS MONTEERIMISEKS
- LV** NOSLĒGUMA TABULA PAREIZAI GRIEŠANAS GALVIŅAŠ UN DROŠĪBAS AIZSARGA SAVIENOŠANAI
- TR** DOĞRU BİR GİYİM ŞEKLİ İÇİN ÖZETLEYİCİ TABELA KESİCİ KAFA / EMNİYET KÖRÜNMESİ

A. Almen beskrivelse

- 1) MOTOR
- 2) TRANSMISSIONSRØR
- 3) SPEEDERSTYREANORDNING
- 4) HØJRE HÅNDGREB MED BETJENINGSANORDNINGER
- 5) KLINGE
- 6) NYLONTRÅDHUS
- 7) STOPKNAP (STOP)
- 8) CHOKER ARM
- 9) STARTANORDNING DREJEKNAP
- 10) BEFÆSTIGELSESTED
- 11) TÆNDRØR
- 12) LUFTFILTERDÆKSEL
- 13) BRÆNDSTOFTANKENS HÆTTE
- 14) LYDDÆMPELSE
- 15) MOTOR/TRANSMISSIONSRØR SAMLING
- 16) DELTAHÅNDGREB FORTIL
- 17) HÅNDGREB BAGTIL MED BETJENINGSANORDNINGER
- 18) SKÆREANORDNINGENS AFSKÆRMNING
- 19) SPEEDERSPÆRRE
- 20) SIDESIKKERHEDSSKÆRM
- 21) TRÅDSKÆREBLAD
- 22) EKSTRA VÆRN TIL TRÅDHUS
- 23) KLINGEHYLSTER
- 24) TILBEHØR
- 25) FASTGØRELSESTAP
- 26) PIND/TILBEHØR SAMMENKOBLING
- 27) FASTGØRELSESTAP LEJER
- 28) KUGLEHÅNDGREB SAMMENKOBLING



Eksempel på mærke

BETYDNING:

- 1) Garanteret lydintensitet i henhold til Direktivet 2000/14/EØF
- 2) Fabrikantens navn og adresse
- 3) Fremstillingsår (de sidste to tal; f.eks. 03=2003)
- 4) Produktets kode
- 5) Serienummer
- 6) Model/type
- 7) EU-overensstemmelsesmærke

B. Sikkerhedsforanstaltninger

Symbolernes betydning



Advarsel.



Personlige beskyttelsesmidler: Godkendte beskyttelsesbriller eller -visir, Typegodkendt beskyttelseshjelm, Høreværn.



Læs hele brugervejledningen omhyggeligt igennem og vær sikker på at have forstået, hvordan alle styreanordningerne fungerer.



Personlige værnemidler: Godkendte handsker.



Personlige værnemidler: Godkendte sikkerhedsstøvler.



Undlad at ryge under påfyldning af brændstof og anvendelse.



Choker arm.



Pas på det udkastede materiale.



Sikkerhedsafstand mindst 15m.



Nødstandsning.



Akslens maksimalhastighed.



Pas på klingens reaktion. Klingen kan forårsage amputation af arme og ben.



GIV AGT!

Fare for alvorlig læsion af de nedre lemmer. Overhold nøje anvisningerne i brugervejledningen.



GIV AGT!

Skæreorganerne og lydtdæmperen kan blive ekstremt hede og forårsage forbrændinger. Vent et par minutter med at røre ved dem.

Før brug

- Dette udstyr må ikke anvendes til andre formål end græsklipning under anvendelse af de dertil beregnede skæreanordninger.
- **B1.** Det er særligt vigtigt, at alle de personer, der bruger denne hækkeklipper, har læst hele denne vejledning meget omhyggeligt igennem.
- Man skal sørge for, at man er i stand til at standse motoren og klingerne, hvis der opstår behov derfor (Jævnfør kapitlet "Start og standsning af motoren").
- Alle brugerne skal være klar over, hvordan maskinen anvendes helt sikkert som beskrevet i nærværende vejledning og have kendskab til skæremetoderne, eventuelt ved en praktisk forevisning.
- Undlad at anvende hækkeklipperen, hvis I er trætte eller føler jer utilpasse, eller hvis I har indtaget spiritus eller visse lægemidler.
- Man skal sørge for, at hækkeklipperen under ingen omstændigheder anvendes af børn eller personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til nærværende anvisninger eller ikke råder over de fornødne forudsætninger. Der er nogen steder lokalt fastsat bestemte aldersgrænser for brug.
- Hvis maskinen lånes ud eller sælges videre, skal man lade denne vejledning følge med, således at de fremtidige brugere kan få indblik i apparatet og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.
- Før ibrugtagning skal man altid undersøge maskinen omhyggeligt: Sørg for, at alle dele er rigtigt monterede, at der ikke er løse skruer, beskadigede dele eller brændstofudslip.
- Skift tilbehøret (klinger, tråduse, afskærmninger), hvis det fremviser defekter eller revner, eller hvis det er for slidt. Lad defekte maskinkomponenter udskifte på et autoriseret servicecenter.
- Vedligeholdelse og/eller montering på UDELUKKENDE foretages, mens motoren er slukket; der skal anvendes handsker.

Påklædning

- **B2.** Arbejde med hækkeklipperen kræver passende påklædning: anvend typegodkendte klæder og værnemidler: a) Tætsluttende beskyttelseskælm (undlad at anvende korte benklæder eller vidde klæder). b) Skærehæmmende sikkerhedsstøvler med stålbeskyttelse og skridsikker sål (undlad at arbejde i sandaler eller med bare fødder). c) Skærehæmmende arbejdshandsker. d) Sikkerhedsvisir eller beskyttelsesbriller. Tag den gennemsigtige beskyttelsesfilm af plastik af, såfremt den forefindes. e) Høreværn. Ved anvendelse af de personlige værnemidler begrænses skaderne i tilfælde af ulykker, men værnemidlerne kan ikke hindre, at de opstår.
- Undlad at bære vidde klæder eller smykker, som kan hænge fast i de maskindele, der bevæger sig.
- Pas på maskinens roterende komponenter og hede overflader.

Sundhedsmæssige forholdsregler



GIV AGT! Undlad at anvende hækkeklipperen i for lang tid ad gangen. Støjen og vibrationerne kan være skadelige.

- Ved langvarig brug af maskinen eller andre værktøjer udsættes operatøren for vibrationer, der kan forårsage "Hvide fingre" (*Raynaud's phenomenon*). Dette kan nedsætte hændernes følsomhed, hvilket gør det sværere at skelne mellem forskellige temperaturer, og forårsage en generel ufølsomhed. Af denne årsag bør operatøren nøje undersøge sine hænder og fingres tilstand, hvis apparatet anvendes hele tiden eller jævnligt. Hvis et af ovennævnte symptomer forekommer, skal man opøge en læge med det samme.
- Ved langvarig brug af maskinen eller andre værktøjer kan operatøren føle sig utilpas, stresset, udmattet, og der opstår fare for døvhed. Man skal tage høreværnene rigtigt på, inden maskinen tages i brug. Vedligeholdelsen bør foretages rigtigt og omhyggeligt,

da dette sikrer en yderligere beskyttelse mod støj og vibrationer.

- Undlad at starte motoren eller holde den kørende i lukkede rum eller lokaler med utilstrækkelig udluftning.



GIV AGT! Udstødningsgasen er giftig, hvis den indåndes; den kan således forårsage forgiftninger og endda dødsfald.

Arbejdsområde

- Man skal nøje undersøge arbejdsområdet for at finde frem til hvilke som helst risikofaktor (såsom veje, stier, elledninger, træer i farlige stillinger osv.).
- Før hver ibrugtagning skal man rydde arbejdsområdet for sten, glasstykker, reb, metaldele, dåser, flasker samt alle andre fremmedlegemer, som kan sidde fast i de roterende dele eller udkastes og dermed forårsage farer. Operatøren samt andre personer eller dyr, der opholder sig i nærheden af maskinen, risikerer at komme alvorligt til skade, hvis klingerne kommer i kontakt med genstande.
- **B3.** Man må kun skære i materiale, som det anvendte udstyr er beregnet til, og man skal sørge for, at de skærende dele ikke kommer i kontakt med klipper, metaldele osv.
- Udvis særlig forsigtighed, når der arbejdes på hældende grund.
- **B4.** Personer og dyr skal holdes væk fra arbejdsområdet (mindst 10 meter væk). Eftersom klingens eller trådhusets kan udkaste græs, jord, sten eller fremmedlegemer i forbindelse med anvendelse af maskinen, skal man slukke for motoren og standse klingens eller det roterende hus, hvis der nærmer sig nogen personer (jævnfør kapitlet "*Start og standsning af motoren*").
- Man skal være opmærksom på eventuelle farer, som det ikke altid er nemt at lægge mærke til på grund af støjen fra maskinen.
- Man skal sørge for, at der er nogen, som kan høre en, hvis der skulle ske en ulykke.

Arbejde

- **B5.** Sørg for, at håret holdes over skulderen.
- **B6.** B6. Det anbefales at holde dette apparat på højre side af kroppen; derved kan udstødningsgassen frit strømme ud uden at spærres af brugerens klæder. Hvis I ikke har erfaring med brug af hækkeklippere, skal I først gennemgå en oplæringsperiode.
- **B6.** Under arbejdet skal man altid holde godt fast om hækkeklipperen med begge hænder. Sørg for at stå sikkert på benene.
- Sørg for at håndgrebene er tørre og rene.
- Før arbejdet påbegyndes, skal man tage sikkerhedsremmene rigtigt på. Regulér dem med spændet, således at hækkeklipperen placeres på afbalanceret vis på højre side af kroppen og at klingens eller trådhuset anbringes parallelt til grunden, mellem 0 og 30 cm over jorden.
- **B7.** Befæstigelsen (**B**) skal hele tiden befinde sig i den oprindelige stilling for at sikre, at maskinen er afbalanceret.

- Man må under ingen omstændigheder forsøge at anvende maskinen, hvis der mangler dele eller udstyr, hvis den er defekt eller hvis der er blevet foretaget ændringer på den af andre end et Autoriseret Servicecenter.
- Operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker, hvor tredjemand eller deres goder involveres, samt for de farer, disse udsættes for.
- Man må ikke anvende hækkeklipperen, hvis man står på en stige eller ustabile flader. Det er nødvendigt at holde balancen hele tiden.
- Undlad at arbejde under meget dårlige klimaforhold, såsom stærk kulde eller ekstremt varmt eller fugtigt vejr.
- Undlad at arbejde under dårlige vejforhold (tåge, regn eller snevejr osv.).
- Klingens er skarp, og der skal udvises forsigtighed, mens den håndteres, selvom motoren er i stå. Anvend arbejdshandsker. Sluk for motoren og vent, indtil de roterende dele holder op med at dreje, før der foretages indgreb på maskinen eller før man rører ved klingens eller trådhuset, især hvis man skal fjerne fastsiddende materiale.
- Hold alle legemsdele og klædestykker væk fra klingerne, mens motoren startes eller kører.
- Under anvendelsen skal man altid rette blikke frem mod arbejdsområdet; man må ikke gå baglæns, mens der skæres, da man ellers ikke kan få øje på eventuelle farer.
- Maskinen må ikke henstilles, mens motoren er tændt. Efterlad under ingen omstændigheder maskinen uden opsyn.
- Efterlad under ingen omstændigheder maskinen, mens motoren er tændt.



GIV AGT! For at opretholde maskinens funktionsdygtighed og driftssikkerhed, skal man sørge for, at alle komponenter udskiftes med originale reservedele eller tilbehør.

Forholdsregler ved transport

- **B8.** Motoren må under ingen omstændigheder køre, mens hækkeklipperen transporteres selv over ganske korte strækninger. Før transport sluk for motoren og vend klingens eller trådhuset bagud.
- **B8.** Når maskinen transporteres på et køretøj, skal den stilles sikkert og forankres, således at brændstoffet ikke kan løbe ud. Brændstoffetanken bør under alle omstændigheder tømmes, hvis maskinen skal transporteres.



GIV AGT! Af sikkerhedsårsager er det under transport og opmagasinering obligatorisk at beskytte klingens med det medleverede hylster.

Forholdsregler for at forebygge brand

- **B9.** Der må ikke arbejdes med hækkeklipperen på steder, hvor der er ild eller spildt benzin.
- **B9.** Når man fylder brændstof på, skal man altid tørre spildt brændstof op. Undlad at ryge, mens dette gøres. Start motoren, når maskinen befinder sig langt væk fra

påfyldningsstedet og brændstofduke (mindst 3 meter). Der må ikke fyldes brændstof på, mens motoren er i gang.

- Rens løbende maskinen for græsstrå, blade og overskydende olie for at nedsætte risikoen for brand.

Forholdsregler, der skal træffes, ved anvendelse af en maskine med aftagelig pind

- **B10.** Hvis jeres maskine er en model med aftagelig pind, det vil sige, den består af: en motorenhed (1) samt et stykke tilbehør (2), skal I overholde disse anvisninger:

- Pas på følgende:

Maskinen må kun tændes, hvis et stykke tilbehør er sat rigtigt på. Før der tændes for maskinen, skal man altid kontrollere, om pind/tilbehør sammenkoblingen og tilbehøret er i upåklagelig forfatning og om det er monteret rigtigt på maskinen.

Nærværende vejledning gælder som: Vejledning for maskinens hoveddel og vejledning for trådhus/ græsklinge, med mindre det modsatte er angivet, vedrører den de to enheder, som allerede er samlet korrekt (*hvad angår samling/aftagning, henvises der til kapitel F6*)

Hvis der skal anvendes andet tilbehør, skal man desuden læse den omhandlende vejledning omhyggeligt igennem og være fuldstændigt sikker på, at man har forstået den, før maskinen tages i brug. Med denne maskine kan man udelukkende anvende

følgende tilbehør: UNIVERSAL OUTDOOR ACCESSORIES - Hedge Cutter Attachment.

Tilbageslag

Maskiner, der er forsynede med klinger, kan forårsage et voldsomt sidetilbageslag, hvis de kommer i kontakt med faste genstande. Klingen kan endda forårsage amputation af arme og ben.

Hvis tilbageslaget overføres fra maskinen til brugeren, opstår der fare for at miste kontrollen over maskinen.

Der kan ligeledes forekomme tilbageslag, hvis der foretages skæring med hvilken som helst klingetype inden for risikoområdet (jævnfør **N1**); det anbefales således at benytte resten af området.



GIV AGT! Man skal altid anvende en skarp klinge. Hvis klingens tænder er slidte, gøres det ikke blot vanskeligt at skære; der opstår også fare for tilbageslag.



GIV AGT! Undlad at slibe beskadigede klinger; de skal erstattes med nye.



GIV AGT! Det anbefales at anvende originale reservedele, som kun kan fås hos officielle forhandlere. Hvis der anvendes ikke-originalt tilbehør og reservedele øges risikoen for ulykker, og i dette tilfælde fralægger producenten sig ethvert ansvar for person- og/eller materielle skader.

C. Beskrivelse af maskinens sikkerhedsudstyr, eftersyn og vedligeholdelse



GIV AGT! Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis sikkerhedsanordningerne ikke fungerer upåklageligt.

I dette kapitel beskrives det sikkerhedsudstyr, som maskinen er forsynet med, samt de eftersyn og vedligeholdelsesindgreb, der skal foretages for at sikre, at dette udstyr bliver ved med at fungere upåklageligt. Kapitlet "*Almen beskrivelse*" gør det nemmere at finde frem til de dele., der fremstilles i dette afsnit. Risikoen for ulykker stiger betydeligt, hvis vedligeholdelsen ikke foretages regelmæssigt eller ikke foretages på professionel vis. Hvis I er i tvivl om noget, bedes I rette henvendelse til et autoriseret servicecenter.

Spærring af speederstyreanordningen



GIV AGT! Maskinen må under ingen omstændigheder benyttes, hvis speederstyreanordningen er spærret med klæbeband, en snor eller hvilket som helst andet middel.

- Denne anordning er beregnet til at hindre en hændelig aktivering af speeder-aftækkeren (fig. **A nr. 3**), d.v.s. aftækkeren (fig. **A nr. 3**) kan kun aktiveres, hvis der samtidig trykkes på sikkerhedsgrebet (fig. **A nr. 19**).
- Takket være 2 særskilte fjedre går speeder-aftækkeren (fig. **A nr. 3**) og sikkerhedsgrebet (fig. **A nr.**

19) automatisk tilbage til udgangsstillingen, når håndgrebet slippes.

Anordning til standsning af motoren

- Hvis Stopkontakten (fig. **A nr. 7**) stilles på O / STOP, slukkes motoren.
- For at kontrollere, om den fungerer ordentligt, skal man tænde for motoren og forvisse sig om, at motoren slukkes, når stopkontakten (fig. **A nr. 7**) stilles på Stop.

Afskærmning til anvendelse under transport



GIV AGT! Før afskærmningen påmonteres, skal man slukke for motoren og vente, indtil skæreanordningen går i stå. Skærmen skal anvendes, hver gang maskinen transporteres eller opmagasineres.

Anordningen dækker klingens skarpe ender, når maskinen befinder sig i hvilestilling i forbindelse med transport og opmagasinerings (fig. **A nr. 23**).



GIV AGT! Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis nedenstående sikkerhedsanordninger ikke er monterede rigtigt! De nedsætter risikoen for ulykker betydeligt, selvom de ikke forebygger dem fuldstændigt.

Skæreanordningens afskærmning



GIV AGT! Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes uden den anbefalede afskærmning til skæreanordningen. Der kan forekomme alvorlige personulykker, hvis der påmonteres en forkert eller defekt afskærmning til skæreanordningen. Man skal med jævne mellemrum kontrollere, om afskærmningen er intakt, og udskifte den om nødvendigt.

- Denne yderst vigtige sikkerhedsanordning (fig. A nr. 18) hindrer, at de genstande, som eventuelt kommer i kontakt med skæreanordningen, og græsset udslynges og rammer brugeren. Man skal regelmæssigt kontrollere, om den er intakt, rigtigt monteret samt om alle fastgøringsskruerne er strammet ordentligt (jævnfør "Montering af skæreanordningens afskærmninger").
- Hvis skæreanordningens afskærmning lider strukturel skade som følge af stød fra hårde genstande, skal man lade den udskifte på et autoriseret servicecenter.

Skærm



GIV AGT! Hækkeklipperen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis skærmen ikke er rigtigt påmonteret.

Denne anordning, som er forankret til maskinen, garanterer en minimal sikkerhedsafstand mellem operatør og skæreanordning, mens maskinen er i funktion, og hvis klingens støder mod en hård flade, hindrer den skæreudstyret i at komme i kontakt med brugerens krop (Fig A nr. 20).

Lyddæmper

- Lyddæmperen anvendes til at formindske støjniveauet så meget som muligt og bringer udstødningsgassen fra

forbrændingsmotoren med gnisttænding væk fra brugeren.

- Overhold følgende procedurer for at sikre en forsvarlig anvendelse af hækkeklipperen.



GIV AGT! Lyddæmperen kan blive meget hed under anvendelsen, og det tager noget tid for den at køle af, efter at motoren er blevet slukket; man skal derfor udvise særlig forsigtighed, hvis man af hvilken som helst årsag kommer i kontakt med området i nærheden af lyddæmperen.



PAS ligeledes PÅ brandfaren: Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis lyddæmperen er defekt eller beskadiget.



GIV AGT! Udstødningsgassen fra forbrændingen i en forbrændingsmotor med gnisttænding er giftig, og derfor må maskinen ikke anvendes i lukkede rum.



GIV AGT! Udstødningsgassen kan blive meget hed og kan indeholde gnister, hvorfor det er vigtigt ikke at bringe brændbare produkter i nærheden.

Fastspænding med rem



GIV AGT! Det er meget vigtigt at have kendskab til frakoblingsanordningen. Man skal i nødstilfælde være i stand til hurtigt at frigøre maskinen.

Fastspændingen er forsynet med en til- og frakoblingsanordning. Fastspændingen med rem gør det muligt for brugeren at støtte maskinen under brug (jævnfør "Sikkerhedsforanstaltninger" B7). Før maskinen tilkobles, skal man regulere skulderremmen, således at til-/frakoblingsanordningen befinder sig omtrent 15 cm under livet.

D. Brændstofblanding



GIV AGT!

- Undlad at ryge under påfyldningen!
- Åbn tankens hætte ved at løsne den langsomt.
- Foretag påfyldningen udendørs, langt væk fra flammer og gnister.
- Der må under ingen omstændigheder fyldes brændstof i tanken, mens motoren er tændt eller varm (påfyldningen må først foretages, når motoren køler af) for at undgå brandfare.
- Undgå at olien og brændstoffet kommer i kontakt med huden og øjnene.
- Foretag påfyldningen på et sted, hvor der er god udluftning.
- Undlad at indånde benzindampene, da de er giftige.
- Benzinen må udelukkende opbevares i beholdere, som egner sig til brændstof.

Tilberedning af blandingen



GIV AGT! Der må ikke anvendes andre brændstofftyper end den, som anbefales i denne vejledning. Dette apparat er udstyret med en totaktsmotor og skal derfor forsynes med en blanding af blyfri benzin (med et oktantal på mindst = a 90) og særlig, *helt syntetisk olie til totaktsmotorer*, beregnet til blyfri benzin, i det forhold, der er angivet på oversigten på forsiden i punkt (D).



GIV AGT! Man skal nøje checke oliens specifikationer, som er angivet på pakningen, for hvis der anvendes olie, som ikke har de specifikationer, der er opført i denne vejledning, kan der opstå alvorlige motorskader!

- For at opnå en bedre blanding skal man først hælde olien og derefter benzinen i en typegodkendt beholder og ryste dunken ihærdigt, hver gang der hældes brændstof fra dunken.
- Pas på ikke at spilde benzinen.

- Blandingens egenskaber forringes og ændres med tiden, og derfor bør man kun tilberede den mængde blanding, man har behov for hver gang (ved anvendelse af gammel blanding kan der opstå alvorlige motorskader).

Påfyldning



GIV AGT! Følgende forholdsregler nedsætter brandfaren:

- Sørg for, at der er så god udluftning som muligt.
- Undlad at ryge eller bringe varmekilder eller gnister i nærheden af brændstoffet.
- Foretag påfyldningen, mens motoren er i stå.
- Åbn tankens hætte forsigtigt for at formindske eventuelt overtryk.
- Tankens hætte må ikke fjernes, mens motoren er i gang.
- Luk hættens omhyggeligt efter påfyldningen.
- Foretag påfyldningen på et sted, hvor der er god udluftning.
- Stil maskinen på en plan, bæredygtig flade, så den ikke kan vælte, og tankens hætte skal vende opad.
- Rens omhyggeligt rundt om tankens påfyldningsstuds, før hættens tages af, så der ikke trænger snavs ind.
- Åbn tankens hætte forsigtigt. Skru hættens på blandingstanken af og fyld den nødvendige mængde på ved hjælp af en trag.
- Pas på ikke at spilde brændstoffet.
- Når man har fyldt tanken, skal man stramme hættens omhyggeligt.

- Det er særligt vigtigt at sørge for, at brændstoffet i tanken ikke bruges op under anvendelse, da det ellers kan være vanskeligt at sætte maskinen i gang igen.



GIV AGT! Hvis man kommer til at spilde brændstoffet, skal man tørre maskinen godt af. Hvis man kommer til at spilde brændstof på sig selv, skal man straks skifte tøj. Undgå kontakt med huden og øjnene.



GIV AGT! Lyddæmperen bliver meget hed under anvendelsen og straks efter standsning af motoren. Dette gælder også, når motoren kører på minimum. Vær opmærksom på, at der kan opstå brandfare, især hvis der er brændbare materialer eller luftarter i nærheden.

Opbevaring af brændstoffet

- Benzinen er yderst brændbar. Sluk cigaretter, piber og cigarer, før I kommer i nærheden af hvilken som helst slags brændstof.
- Brændstoffet skal opbevares på et køligt sted, hvor der er god udluftning, og det skal opbevares i en typegodkendt beholder.
- Man må under ingen omstændigheder lade motoren hvile med brændstof tilbage i tanken, på steder med ringe udluftning, hvor gassen fra benzinen kan spredes og derved nå frem til ild, lys, flammer i brændere eller varmere, vandvarmere, tørreapparater m.m.
- Gassen, som brændstofferne frembringer, kan forårsage eksplosioner eller brand.
- Undlad at opbevare for store brændstoffmængder.

E. Montering af skæreanordningens afskærmninger

E1,E2. Montering af skæreanordningens afskærmning

Placér værnet (A), således at det befinder sig helt ud for gearkassen (I), og anbring derefter den nederste klemme (G) i lejet under afskærmningen og den øverste klemme (F) mellem røret og afskærmningen; sæt skrue (H) i, og stram dem fuldstændigt.

E1. Ekstra værn til skæreanordningens afskærmning (udelukkende til anvendelse med trådhus)

• Det ekstra værn (B) må udelukkede monteres/ anvendes sammen med trådhuset, hvorved trådskebladet (L) også skal benyttes; sidstnævnte regulerer trådens længde og dermed skærediameter.

• Monteringens skal foretages som vist på billedet på forsiden, og man skal følge den nedenfor beskrevne procedure:

- Placér det ekstra værn (B) på afskærmningen (A) ud for referencerille (C), spær den ved at stramme skruen (D) fuldstændigt, monter derefter trådskebladet (L), hvorved den skarpe del skal vende væk fra afskærmningen, og fastgør det med skrue (E) (undersøg med jævne mellemrum, om skrue (E) har løsnet sig på grund af vibrationerne, og stram dem efter behov).



GIV AGT! Hvis man anvender græsklingen, skal man fjerne det ekstra værn (B) fra afskærmningen (A).

F. Skæreudstyr, der kan anvendes på maskinen og montering



GIV AGT! Jeres maskine kan udelukkende anvendes med følgende skæreanordninger:

a) Trådhus

b) Græsklinge med højst 8 tænder.

Alle disse anordninger kræver montering af en særlig afskærmning, og man skal nøje overholde monteringsanvisningerne. Fastgør skæreudstyret ved at påmontere alle de medleverede dele rigtigt, i den angivne rækkefølge, for at ungså, at brugeren, andre mennesker eller dyr kommer alvorligt til skade.



GIV AGT! Der skal anvendes græsklinger eller trådhus, hvorpå der er angivet en **MAKSIMAL OMDREJNINGSHASTIGHED** på mindst 10.500 min^{-1} (påtrykt af producenten).



GIV AGT! Samtlige indgreb på skæreanordningerne og de tilhørende afskærmninger skal udføres, mens motoren er slukket.



GIV AGT! Vend maskinen på hovedet for at gøre det nemmere at påsætte skæreanordningerne, og kontrollér samtidig, om tankens hætte er godt strammet, og at der ikke er brændstofdudslip.



GIV AGT! DET ANBEFALES AT ANVENDE ORIGINALT RESERVEDELE, SOM KUN KAN FÅS HOS OFFICIELLE FORHANDLERE. HVIS DER ANVENDES IKKE-OIGINALT TILBEHØR OG RESERVEDELE ØGES RISIKOEN FOR ULYKKER, OG I DETTE TILFÆLDE FRALÆGGER PRODUCENTEN SIG ETHVERT ANSVAR FOR PERSON- OG/ELLER MATERIELLE SKADER.

Montering af nylontrådhus og klinge

Påsæt den rigtige afskærmning, alt efter den anvendte græsklinge eller trådhus (Jævnfør kapitlet: "Montering af skæreanordningens afskærmninger").

- **F1.** Påmonter nylontrådhuset som vist på tegningen: a) Afskærmning til flange b) Øverste skive c) Afskærmning d) T Nylontrådhus. Skru helt i bund ved at dreje mod uret.
- **F2.** Under stramningen skal trådhus/skivesamlingen holdes fast uden at presse hårdt, idet den medleverede nøgle eller skruetrækker føres ind i de dertil beregnede huller i skiven og gearkassen; lad skiven dreje først, indtil de to huller befinder sig ud for hinanden.
- **F3.** Påmonter klingen som vist på tegningen: a) Afskærmning til flange b) Øverste skive med klingecentering c) Afskærmning d) Klinge med opadvendt skrift og pil e) Nederste skive f) Fast skål g) Klingelåsemøtrik.



F3. GIV AGT! Det ekstra værn til afskærmning af trådhus (H) må ikke anvendes sammen med metalklinger.

- **F4.** Sørg for, at huller i klinger er fuldstændigt sammenkoblet med den øverste skives centeringskrave. Skru helt i bund ved at dreje mod uret. Under stramningen skal trådhus/skivesamlingen holdes fast uden at presse hårdt, idet den medleverede nøgle eller skruetrækker føres ind i de dertil beregnede huller.

F5. Trådhus

Trådhuset anvendes i forbindelse med klipning af græs og ukrut på kanter eller steder, hvor der er mange hindringer, såsom mure, gærd eller træer, da dette udstyr gør det muligt at arbejde på trange eller ujævne steder. Nylontråden giver mulighed for at skære græsset helt nøjagtigt af uden at beskadige træstammerne, og man undgår voldsomme stød som dem, der forekommer, når en stiv klinge rammer en hård overflade.

Tilførsel af nylontråd - A



GIV AGT! Det indbyggede trådskaerblad, som er forsynet med et plastikværn, skærer nylontråden over, når den når den optimale længde; hvis tråden er for lang, nedsættes motorens omdrejningshastighed, skærepræstationerne forringes, og der er større risiko for at komme til skade.

Mens skæringen foretages, slides nylontråden naturligt, hvilket får motorens omdrejningstal til at stige og forringes skæreevnen. Når dette forekommer, skal man presse trådhuset mod jorden for at få tråden til at komme ud igen; slip speeder-aftrækkeren, indtil motorens omdrejningstal kommer ned under 4000 rpm. Slå knappen forsigtigt mod jorden som vist på billedet, hvorefter tråden automatisk kommer ud. Accelerér igen. Skulle tråden ikke komme ud, skal man forvise sig om, at tråden er til stede og gentage hele proceduren.

Tilførsel af nylontråd - B

For at kunne forlænge nylontråden, efterhånden som den slides, skal klippermåleren trækkes nedad og drejres i urets retning, så den ønskede længde snøres skubbes frem.

F6. På-/afmontering af tilbehør (gælder kun for modeller med aftagelig pind)

- 1) Når sammenkoblingens kuglehåndgreb er løst, skal man sætte tilbehørets pind ind i pind/tilbehør sammenkoblingen (1), kontrollér derefter, om fastgørelsestappen (A) spærres fast i et af de dertil beregnede lejer. Stram til slut sammenkoblingens kuglehåndgreb (B) helt i bund.
- 2) Tilbehøret fjernes ved at løse sammenkoblingens kuglehåndgreb (1), tryk så på fastgørelsestappen (2), hold den nede, og tag tilbehørets pind ud af sammenkoblingen (3).
- 3) I alt tilbehørs vejledninger findes der et billede, der viser, i hvilken konfiguration det må monteres på motorenheden. En konfiguration er forbudt, hvis: den er slettet med et kryds og/eller den er mærket med

ordet 'NO' ("NEJ") og/eller symbolet **X**, eller hvis den slet ikke findes i vejledningen. En konfiguration er tilladt, hvis: den er mærket med ordet "OK" og/eller symbolet **✓**.

På billedet vises monteringskonfigurationen gældende for tilbehøret trådhus/græsklinge (som forklaret i det

foregående afsnit er det således forbudt at påmontere tilbehøret trådhus/græsklinge med fastgørelsesstappen i højre og venstre leje; det er udelukkende tilladt at foretage monteringen i det øverste leje.

G. Montering af håndgrebene

G1. Dobbelt håndtag

Juster og sikre dobbelt håndklemmen ved at stramme skruerne.

G2. Delta-håndgreb fortil

Af sikkerhedsgrunde skal man fastgøre forhåndgrebet til etiketten på transmissionsrøret, mindst 11 cm fra

baghåndgrebet. Håndgrebet skal fastgøres i en bekvemmelig arbejdsstilling. Sikkerhedsskærmen skal påmonteres ved hjælp af det medleverede tilbehør og ifølge konfigurationen, der er vist på billedet, i berøring med forhåndgrebet.

H. Start og standsning af motoren



GIV AGT! Læs først kapitlerne "Sikkerhedsforanstaltninger"



GIV AGT! Start hækkeklipperen på plan grund. Man skal sørge for at stå sikkert, mens den startes. Kontrollér at klingene eller nylontrådhuset ikke er i berøring med grunden eller andre hindringer.



GIV AGT! Tag fat i startknappen med den ene hånd, mens maskinen holdes fast med den anden, så den ikke bevæger sig (Pas på ikke at vikle startsnoren rundt om hånden), træk forsigtigt i snoren, indtil man mærker en vis modstand og træk derefter ihærdigt i den (startproceduren med varm og kold motor er fremstillet nedenfor).



GIV AGT! Undlad at trække startsnoren helt ud og slip den ikke brat, så den rammer maskinen, da man ellers risikerer at beskadige den.

Start med kold motor

- **H1.** Afbryderknappen drejes i stillingen modsat "STOP".
- **H2.** Tryk sikkerhedshåndtaget (**S**) ned træk i speederhåndtaget (**A**), kobl gasspærren (**B**) ind, giv slip på speederen (**A**) og straks derefter på gasspærren (**B**).



GIV AGT! Når gasspærren (**B**) er koblet ind, drejer kniven.

- **H3.** Flyt choker håndtag (**E**) til lukket position **|◀|**.

- **H4.** Tryk den forreste knap (**C**) flere gange, indtil ud kan se brændstof løbe tilbage til karburatoren gennem slange (**D**). Træk i startsnoren indtil motoren starter en gang.
- **H5.** Flyt choker håndtag (**E**) til åben position **|♦|**, træk så i startsnoren indtil motoren starter. Lad motoren køre et par sekunder, mens du holder græstrimmeren. Kobl så gasspærren (**B**) ud, idet speederhåndtaget (**A**) trækkes helt i bund. Motoren er nu i gang og kører i tomgang.

Start af varm motor

STOP knap til START position "I". Speederhåndtaget tomgangsposition (løsnet). Flyt choker håndtag til åben position **|♦|**. Tryk den forreste knap (**C**) flere gange, indtil ud kan se brændstof løbe tilbage til karburatoren gennem slange (**D**). Træk i startsnoren.



GIV AGT! Når gasspærren (**B**) er koblet ind, drejer kniven.

H6. Stand motoren

Tryk stopknappen i STOP position "O".



GIV AGT! Når motoren er standset, fortsætter de roterende dele, knive og nylønsnørehoved, med at dreje rundt i nogle sekunder på grund af inertien. Hold stadig godt fast på maskinen, indtil den standses helt.



GIV AGT! I nødstilfælde kan denne forsinkede standsning gøres mere kortvarig ved at man trækker kniven parallelt hen over terrænet.

I. Regulering af karburator

Jeres maskine er muligvis forsynet med en karburator med lavt emissionstal. Det anbefales at lade reguleringen af karburatoren foretage på et Autoriseret Servicecenter, som råder over det fornødne udstyr til at sikre optimale præstationer ved et lavest muligt emissionstal. Minimumshastigheden reguleres ved hjælp af skruen mærket med bogstavet (**T**) ifølge angivelserne: Motoren skal køre og være godt varm, drej forsigtigt skruen (**T**) med uret, indtil motorens omdrejningstal bliver regelmæssigt (konstant støjniveau), uden at

skæreorganerne er i bevægelse. I modsat fald (d.v.s. hvis skæreorganerne bevæger sig), skal man dreje skruen (**T**) forsigtigt mod uret, indtil man opnår den ønskede regulering. Det korrekte minimale omdrejningstal er angivet i brugervejledningen i afsnittet med tekniske specifikationer.



GIV AGT! Samtlige ovennævnte indgreb må kun foretages, såfremt samtlige skæreorganer er rigtigt påmonterede.



GIV AGT! Start hækkeklipperen på plan grund. Man skal sørge for at stå sikkert, mens den startes. Kontrollér at klingen eller nylontråduhuset ikke er i berøring med grunden eller andre hindringer.

Garantien kan bortfalde, hvis der foretages forkerte reguleringer af personale, der ikke arbejder på et Autoriseret Servicecenter.

L. Periodisk vedligeholdelse

Man skal med jævne mellemrum kontrollere, om alle hækkeklipperens skruer befinder sig i deres lejer og er godt strammede. Skift klingerne, hvis de er defekte, slidte, revnede eller ikke er flade. Man skal altid kontrollere, om tråduhuset eller klingens er rigtigt monteret samt om den møtrik, der spærrer klingens, er godt spændt.

L1. Rengøring af luftfiltret

(Mindst hver 25. driftstimer). Hvis filtret er tilstoppet, ændres der på karburatorens regulering, kraften forringes, brændstofforbruget stiger, og der opstår vanskeligheder ved start. Åbn filterets dæksel som vist på billedet ved at trykke på det sted, hvor frakoblingen foretages og som er angivet med pilen. Rens filterkassen omhyggeligt indvendigt (fig. L2). Filtret kan renses med en trykluftstråle, hvorved der dog skal udvises forsigtighed. Hvis der opstår behov for en grundigere rengøring, kan den vaskes med sæbevand.

L3. Gearkasse

Kom fedt beregnet til hurtige gear i gearkassen hver 50. driftstimer, gennem hullet (C).

L4. Tændrør

Man skal med jævne mellemrum (mindst hver 50. time) afmontere og rense tændrøret og regulere afstanden mellem elektroderne (0,5 - 0,6 mm). Udskift det, hvis det er for slidt, eller under alle omstændigheder inden der går 100 driftstimer. Hvis der forekommer for mange aflejringer, skal man kontrollere reguleringen af

karburatoren, om olien og benzinen er blandet i det rigtige forhold og checke om olien er af fremragende kvalitet og beregnet til totaktsmotorer.

L5. Brændstoffilter

Når det skal renses eller udskiftes, skal man fjerne tankens hætte og tage filtret ud ved hjælp af en krog eller en lang tang. Man skal med jævne mellemrum, hver sæson, henvende sig til et Servicecenter for at få foretaget almen vedligeholdelse og en rengøring af de indre komponenter. Derved nedsættes risikoen for, at der opstår pludselige problemer, maskinens levetid forlænges, og dens funktionsdygtighed forbedres.



GIV AGT! For at undgå overophedning af motoren er det vigtigt at fjerne støv og snavs fra åbningerne, cylinderens dæksel og cylinderens lameller ved hjælp af en træskraber.



GIV AGT! I tilfælde af længerevarende stilstand skal man tømme tanken for brændstof og lade motoren køre, indtil det resterende brændstof er brugt helt op. Hækkeklipperen skal stilles på tørre steder.

L6. Vedligeholdelse af tilbehør (gælder kun for modeller med aftagelig pind)

Følg de særlige anvisninger vedrørende det pågældende tilbehør i brugervejledningen.

M. Udskiftning af nylontråden



GIV AGT! Man må kun anvende den anbefalede slags nylontråd. Der må under ingen omstændigheder benyttes ståltråd, da man risikerer at komme alvorligt til skade.

M1. Udskiftning af tråden (Tråduhus A)

(1) Hvis tråden ikke kommer ud, når tråduhuset bankes mod jorden, betyder det, at tråden er brugt op, og den skal udskiftes. Trådspolen udskiftes ved at presse på begge frakoblingshager, som er angivet med pilene, fjerne spolen, der skal udskiftes (2), trække al den tilbageblivende tråd ud og derefter opvikle den nye tråd. (3) Åbn den originale trådpakning, før de 2 trådes ender ind i spolens øsken, vikl tråden helt op på spolen i samme retning og spær hver tråds ende i de 2 riller på hver side. (4) Sæt spolen på plads i dens leje og før trådenes ender ind i de respektive bøsninger. Træk i samtlige tråde, så der stikker cirka 15 cm ud på hver side. Genmonter tråduhuset som vist på billedet. (5) Start enheden og gentag proceduren, der er beskrevet i afsnittet "Tilførsel af nylontråd".

M2. Udskiftning af tråden (Tråduhus B)

(1) Låsemøtrikken nederst på nylonhovedet skal løsnes ved at dreje den i urets retning. (2) Fjerne den underste kapsel. Fjerne den tomme spole fra sin plads og flytte hvilken som helst del af tråden. (3) Forberede 2 nylontråde hver cirka 2,5m lang og 2,4 mm i diameter. Stikke hver ende af tråden i de to huller på den modsatte side af spolen. Blokere den yderste del af tråden med en pincet for at forhindre i at den går ud. (4) Vikle de to tråde på spolen i den samme retning. (5) Blokere den yderste del af hver tråd i de to modsatte huller. (6) Anbringe spolen på sin plads og tråde de yderste dele af trådene i deres tilhørende plads. (7) Trække i hver tråd, så der på hver side kommer 15 cm ud. (8) Monter nylonnsørehovedet igen som vist; klippemåler, fjeder og låsemøtrik (spændes mod urets retning).

Udskiftning af hele trådspolen









Hvis spolen er for slidt, skal den udskiftes med en komplet, original spole.


Udskiftning af hele trådhuset

Hvis man ved et eftersyn (og under alle omstændigheder efter et hårdt stød) konstaterer, at trådhusets afdækning

er beskadiget, skal den udskiftes. Dette arbejde skal udføres ifølge anvisningerne i "Skæreudstyr, der kan anvendes på maskinen og montering".

N. Skæreteknik

-  **GIV AGT!** Før maskinen tages i brug, skal man nøje læse kapitlet vedrørende "Sikkerhedsforanstaltninger" og "Beskrivelse af maskinens sikkerhedsudstyr".
-  **GIV AGT!** Man skal altid anvende de anbefalede personlige værnemidler.
-  **GIV AGT!** Før hver anvendelse skal man kontrollere, om alle maskinens dele er rigtigt monterede.
-  **GIV AGT!** Når skæreudstyret påmonteres, skal man nøje overholde anvisningerne i kapitlet "Skæreudstyr, der kan anvendes på maskinen og montering"; HÆKKEKLIPPEREN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANVENDES, HVIS DEN SÆRLIGE AFSKÆRMNING TIL DET ANVENDTE SKÆREUDSTYR IKKE ER SIKKERT FASTGJORT (jævnfør kapitlet "Montering af skæreanordningens afskærmninger"). Ved tilsidesættelse af dette påbud kan der opstå alvorlige farer, såsom:
- a) risiko for kontakt med roterende, skarpe dele
 - b) risiko for udslyngning af genstande.
-  **GIV AGT!** Undlad at anvende slidte eller defekte skæreanordninger.
-  **GIV AGT!** Man bør i videst muligt omfang forsøge at forhindre, at skæreanordningerne kommer i kontakt med eller støder mod jorden eller andet. Hold skæreanordningen på passende afstand fra kroppen.
-  **GIV AGT!** Der kan sætte sig grene eller græs fast mellem skæreanordningens afskærmning og trådhuset/klingen. Man må ikke fjerne afskåret materiale, der eventuelt har samlet sig mellem skæreanordningen og afskærmningen, mens motoren kører og skæreanordningen stadigvæk drejer. Motoren skal altid standses, før der foretages hvilken som helst form for rengøring, og man skal vente, indtil skæreanordningen går i stå for at undgå at komme til skade.
-  **GIV AGT!** Under brug og et par minutter efter at der slukkes for maskinen, bliver gearkassen (og området i nærheden af skæreanordningens forankringsaksel) meget hed. Ved kontakt risikerer man forbrændinger. Undlad at røre ved denne del, hvis den stadigvæk er varm.

-  **GIV AGT!** Lyddæmperen og den respektive afskærmning bliver meget varm under drift og efter standningen af motoren. Dette gælder ligeledes, hvis motoren kører på minimum. Ved kontakt risikerer man forbrændinger. Undlad at røre ved denne del, hvis den stadigvæk er varm.

Maskinen er særligt velegnet til at afslutte en plæneklippers arbejde. Den gør det nemlig muligt at nå frem til områder, hvor en almindelig plæneklipper ikke kan komme til.

Under skærearbejdet skal motoren altid køre ved et højt omdrejningstal. Efter hver driftsfasen, skal man decelerere, indtil motoren kommer ned på et minimalt omdrejningstal; der kan opstå alvorlige motorskader, hvis den kører på et højt omdrejningstal uden belastning i lang tid.


Hækkeklipperen må under ingen omstændigheder hæves over knæhøjde under skærearbejdet.

Man skal altid vente, indtil motoren kører ved det minimale omdrejningstal, før maskinen flyttes videre til det næste område.

Motoren skal standses, før man skifter arbejdssted.

Før man begynder at skære igen, skal man kontrollere, om man står i den rigtige stilling.

Græsklipning og kantbeskæring med trådhus

-  **GIV AGT!** Til trådhusene må der udelukkende anvendes træde af fleksibelt materiale, der anbefales af producenten. Der må for eksempel under ingen omstændigheder anvendes metaltråd, eftersom der derved opstår risiko for alvorlige materielle skader, samt for at personer og dyr kommer til skade. Hvis tråden ikke er af den anbefalede type, kan den gå i stykker og forvandles til en farlig projektil.

Skæringen med trådhus egner sig til at foretage lettere skærearbejder, såsom i hjørner eller rundt om træer.

Græsklipning

Tråden skal holdes parallelt med grunden, så man ikke risikerer at ødelægge græsplænen eller beskadige skæreanordningen. Undgå kontakt med jorden.

Kantbeskæring

Placér trådhuset i hældende stilling, tæt på jorden. Foretag skæringen med trådens ende. Pas på ikke at presse tråden mod det materiale, der skal skæres.

Tilførsel af tråd

Det er naturligt, at nylontråden slides under skærearbejdet (jævnfør afsnittet "Trådhus").

Udtynding af græs med græsskærebled

! **GIV AGT!** Den anvendte kling skal altid være skarp. Hvis klingens tænder er slidte, er det ikke kun sværere at gennemføre skærearbejdet, der opstår ligeledes fare for TILBAGESLAG, d.v.s. et voldsomt pres mod maskinens forside, som skyldes, at klingens rammer træ eller andre faste fremmedlegemer. Hvis dette pres overføres fra maskinen til brugeren, opstår der fare for at miste kontrollen over maskinen. Slidte klinger skal ikke udskiftes, de skal erstattes med nye klinger.

! **N1. GIV AGT!** Der må ikke arbejdes med klingens indenfor risikoområdet for at undgå tilbageslag (jævnfør afsnittet "Sikkerhedsforanstaltninger").

Skæring med klingens er særligt velegnet til udtynding af græs, især hvis det er højt og tæt.

N2. Græsset skæres med svingende, sidelæns bevægelser, hvorved klingens skal placeres parallel til

jorden. Overskæringen foretages, mens man bevæger sig fra højre til venstre side, mens klingens ikke skal anvendes, mens man går tilbage igen, fra venstre til højre side. Der kan forekomme TILBAGESLAG, hvis der skæres med klingens i risikoområdet; det anbefales derfor at skære med resten af området. Man skal sørge for, at klingens støtteskål kun strejfer jorden; derved undgår man, at klingens kommer i kontakt med jorden.

! **N1. GIV AGT!** DET ANBEFALES AT ANVENDE ORIGINALE RESERVEDELE, SOM KUN KAN FÅS HOS OFFICIELLE FORHANDLERE. HVIS DER ANVENDES IKKE-ORIGINALT TILBEHØR OG RESERVEDELE ØGES RISIKOEN FOR ULYKKER, OG I DETTE TILFÆLDE FRALÆGGER PRODUCENTEN SIG ETHVERT ANSVAR FOR PERSON- OG/ELLER MATERIELLE SKADER.

O. Miljøet

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvordan man bibeholder maskinens miljøvenlige egenskaber, som er blevet projekteret under dens udvikling, samt om hvordan den anvendes korrekt og hvordan olien og brændstoffet skal bortskaffes.

Projektering

I løbet af projekteringen har vi tilstræbt at udvikle en motor med et lavt forbrug, et lavt emissionstal og begrænset udstødning af forurenende gasser.

Anvendelse af maskinen

Påfyldningen af brændstofblandingsstanken skal foretages således, at der ikke spredes brændstof i miljøet.

Længere stilstand

Man skal altid tømme tanken, hvorved man skal træffe de samme forholdsregler som ved påfyldningen (O).

Skrotning

Hvis maskinen ikke længere skal anvendes, må den ikke efterlades i naturen; den skal derimod afleveres til autoriserede firmaer, som bortskaffer affald i henhold til den gældende lovgivning.

P. Fejlfindingsoversigt

| | Motoren går ikke i gang | Motoren kører ikke ordentligt eller mister kraft | Maskinen går i gang, men skærer ikke ordentligt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kontrollér om STOP-kontakten står på I. | ● | | |
| Kontrollér om der mindst er 25% af brændstoffestens rumindhold tilbage. | ● | ● | |
| Kontrollér om luftfiltret er rent. | ● | ● | |
| Fjern tændrøret, tør det, rens det og sæt det på plads igen. Skift det om nødvendigt. | ● | ● | |
| Udskift brændstoffiltret. Ret henvendelse til leverandøren. | | ● | |
| Udfør skæretilbehørets monteringsprocedure korrekt. | | | ● |
| Kontrollér om metaltilbehøret er skarpt, skulle dette ikke være tilfældet, ret henvendelse til forhandleren. | | | ● |

Der bliver ved med at være problemer med motoren: Ret henvendelse til en officiel forhandler

Q. Overensstemmelseserklæring

Undertegnede, som er bemyndiget af E.O.P., erklærer hermed, at følgende produkter af model: typ BC022, BC010C fra og med serienumrene fremstillet fra og med år 2001 af E.O.P., Valmadrera, Italien, opfylder kravene i EU-Direktiverne: 98/37/EØF (Maskindirektivet), 93/68/EØF (Direktiv vedr. EU-mærkning) & 89/336/EØF (Direktiv vedr. Elektromagnetisk Kompatibilitet), Direktiv 2000/14/EØF (Bilag V).

Valmadrera, 15/12/01
Giuseppe Todero (Teknisk Leder)
Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A.
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIEN

R. Tekniske specifikationer

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cylindervolumen (cm ³) | 25 | 29 |
| Cylinders indre diameter (mm) | 35 | 38 |
| Slaglængde (mm) | 26 | 26 |
| Maksimal effekt (kW) (ISO 8893) | 0.7 | 0.8 |
| Akslens maksimale omdrejningsfrekvens (min ⁻¹) | 7300 | 7300 |
| Motorens omdrejningshastighed (omdrejningsfrekvens) ved den maksimale omdrejningsfrekvens, der er anbefalet for akslen (min ⁻¹) | 10220 | 10220 |
| Maksimalt omdrejningstal (min ⁻¹) | 7500 | 7500 |
| Minimalt omdrejningstal | 2800 | 2800 |
| Maks. omdrejningstal uden belastning | 9500 | 9500 |
| Vægt uden væske (kg) | 5.8 | 5.8 |
| Brændstofblandingsstankens rumindhold (cm ³) | 620 | 620 |
| Lydtrykniveau ved operatørens øre Lpav (dBA) (ISO 7917) | 99 | 99 |
| Målt lydintensitet Lwav (dBA) (ISO 10884) | 112.57 | 112.57 |
| Garanteret lydintensitet Lwav (dBA) (ISO 10884) | 113 | 113 |
| Vibrationsniveau håndgreb bagtil/til højre (m/s ²) (ISO 5349) | 4-15 | 4.3-15 |
| Vibrationsniveau håndgreb fortil/til venstre (m/s ²) (ISO 5349) | 8-15 | 7-15 |