

SE Rengöring av luftfilter. Lossa skruven, ta av locket och ta ur filterinssatsen. Rengör filtret i fotogen. Tillsätt 2-3 matskedar olja som fördelar ordentligt i filtret.

NO Rengjøring av luftfilter. Løsn skruen, ta av dekselet og fjern filterinnsatsen. Rengjør filtret i sprit. Tilsett 2-3 spiseskejer olje, som fordeles godt i filteret.

DK Rengøring af luftfilter. Løsn skruen, tag dækslet af og fjern filterinssatsen. Rengør filtret i petroleum. Tilsæt 2-3 spiseskefulde olie, som fordeles godt i filteret.

FI Ilmansuodattimen puhdistus. Irrota ruuvi, poista kansi ja suodattimen irrotettava osa. Puhdista suodatin paloöljyssä. Lisää 2-3 ruokalusalikasta öljyä, joka tulee levittää kunnolla suodatinpinnalalle.

PT Limpeza do filtro de ar. Gire o porta-filtro no sentido anti-horário e retire a composição do filtro. Cleanse the filter in kerosene. Add 2-3 spoonfuls of oil and spread it evenly throughout the filter.

GR Καθαρισμός φίλτρου αέρα. Ξεβιδώστε τη βίδα, βγάλτε το καπάκι και το φυσίγγιο φίλτρου. Καθαρίστε το φίλτρο με κηροζίνη. Προσθέστε 2-3 κουταλιές λάδι και απλώστε το ομοιόμορφα σε όλο το φίλτρο.

SE (1) SKRUV
(2) FILTER
(3) HUS


NO (1) SKRUE
(2) FILTER
(3) HUS

DK (1) SKRUE
(2) FILTER
(3) HUS

FI (1) RUUVI
(2) SUODATIN
(3) KOTELO

PT (1) PARAFUSO
(2) FILTRO
(3) CORPO

GR (1) ΒΙΔΑ
(2) ΦΙΛΤΡΟ
(3) ΣΩΜΑ



ALLMÄNNA UPPLYSNINGGAR

SE Transport

Transport
Lossa tändstiftkabeln. Töm bensin tanken. Vid transport med allmånsa transportmedel måste både bensin och olja tömmas ur.

NO Transport

Transport
Ta av pluggledningen. Tøm bensintanken. Ved offentlig transport må både bensin og olje tømmes.

DK Generelle oplysninger

Transport

Transport
Fjern tændkablet. Tøm benzintanken. Ved transport med ofentlige transportmidler skal både benzin og olie aftappes.

FI YLEISTÄ

Kuljetus

Iroottakaa tulpan johto. Tyhjennä tankki. Julkisissa kuljetusvälaineisä kuljetettaessa sekä bensiini etä öljy tulee poistaa koneesta.

INFORMAÇÕES GERAIS

PT Transporte

Transporte
Remova o terminal da vela de ignição. Esvazie o tanque de gasolina. Para transporte público, o óleo do motor e a gasolina devem ser removidos.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GR Μεταφορά

Βγάλτε το βύσμα μπουζί. Αδειάστε το ρεζερβουάρ. Αν μεταφέρετε με μέσα δημόσιας μεταφοράς, πρέπει να αδειάστε το λάδι και τη βενζίνη του κινητήρα.



4051CM



Handbok

Läs nog nästa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene før å være sikre på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen kuin käytät tätä konetta.

Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

SE INNEHÄLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SIDAN	3-8
TEKNISKA DATA	9
ÖVERSIKT	10
MONTERING	11-13
INSTÄLLNING	14
START OCH STOPP	15-16
ANVÄNDNING AV KLIPPAREN	17
UNDERHÅLL	18-20
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR	20

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSREGLER	SIDE 3-8
TEKNISKE SPECifikATIONER	9
OVERSIGT	10
MONTERING	11-13
INDSTILLING	14
START OG STOP	15-16
ANVENDELSE AF KLIPPEREN	17
EFTERSYN	18-20
GENERELLE OPLYSNINGER	20


NO INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHETSREGLER	SIDE 3-8
TEKNISKE DATA	9
OVERSIKT	10
MONTERING	11-13
INNSTILLING	14
START OG STOPP	15-16
BRUK AV KLIPPEREN	17
VEDLIKEHOLD	18-20
GENERELLE OPPLYSNINGER	20

FI SISÄLTÖ

TURVAOHJEET	3-8
TEKNISETIETOJA	9
YLEISKATSaus	10
KOKOAMINEN	11-13
SÄÄTÖ	14
KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS	15-16
LEIKKURIN KÄYTTÖ	17
KUNNOSSAPITO	18-20
YLEISTÄ	20

SIVU



Årligen (efter sässongens slut)

Slipning och balansering av kniven. **Lossa tändstiftkabeln.** Att sätta fast och ta bort knivarna kräver att du använder skyddshandskar. Skruva av kniven och lämna den till slipning och balansering på en serviceverkstad. Dra åt skruvarna ordentligt när Ni sätter fast kniven igen.

NO Årlig (etter sesongslutt)

Sliping og balansering av kniven. **Ta av pluggledningen.** Montering og fjerning av kniven krever bruk av beskyttelseshansker. Skru av kniven og lever den til sliping og balansering på et serviceverksted. Trekk skruen ordentlig til ved montering.

DK Årligt eftersyn (efter endt sæson)

Slibning og afbalancering af kniven. **Fjern tændkablet.** Brug af beskyttelseshandsker er påkrævet ved montering og afmontering af klingen. Skru kniven af og indlever den til slibning og afbalancering på et serviceværksted. Træk skruen godt til ved montering.

FI Vuosittain (joka sauden jälkeen)


Terän hionta ja tasapainoittaminen. **Iroottakaa tulpan johto.** Leikkurin terän asentaminen ja iroottaminen vaati suoja-kaasineiden käyttöä. Ruuvatkaa terä irti ja toimittakaa se huoltoverstalle hotavaksi ja tasapainoittavaksi. Kootessanne kiinnittääkää ruuvi kunnolla.

PT Anualmente (ao final da estação)

Esmerilhamento e balanceamento da lâmina de corte. **Remova o terminal da vela de ignição.** Desaparafuse a lâmina de corte e leve-a a uma oficina especializada para afiar e balancear. Aperte o parafuso corretamente ao montá-la novamente.

GR Κάθε έτος (τέλος σεζόν)

Τρόχισμα και ζυγοστάθμιση της λεπίδας κοπής. **Αποσυνδέστε το βύσμα μπουζί.** Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν βάζετε και βγάζετε τη λεπίδα. Ξεβιδώστε τη λεπίδα κοπής και αποστείλετε την σε ένα συνεργείο επισκευής για τρόχισμα και ζυγοστάθμιση. Οταν συναρμολογείτε τη λεπίδα ξανά, σφίξτε σωστά τη βίδα.



SE

Byt olja varje sässong, eller efter 25 timmars körsning. Kör motorn varm, stanna motorn och ta bort tändkabeln. Ta bort dräneringspluggen på motorns undersida och tappa ur oljan. Fyll därefter på ny olja. SAE 30 kan användas.

NO

Skift olje hver sesong, eller etter 25 timers kjøring. Kjør motoren varm, stans motoren og ta bort tenningskabelen. Ta bort drenéringspluggen på undersiden av motoren og tapp av oljen. Fyll deretter på ny olje. SAE 30 kan brukes.

DK

Skift olje hver sæson eller efter 25 timers brug. Lad motoren blive varm, stands den og fjern tændkablet. Fjern aftapningsproppen på undersiden af motoren og tap olien af. Fyld ny olie på. SAE 30 kan anvendes.

FI

Vaihataa öljy kerran kaudessa tai 25 tunnin käytön jälkeen. Käytätkää moottori lämpimäksi, pysäyttääkää se ja irroittakaa sytytyskaapeli. Poistakaa tyhjiennystulppa moottorin alapuolella ja antakaa öljyn valua ulos. Täytätkää tämän jälkeen uudella öljyllä. SAE 30 voidaan käyttää.

PT

Troque o óleo ao final de cada estação ou após cada 25 horas de operação. Deixe o motor ligado e aquecido e retire o terminal da vela de ignição. Remova a tampa do fundo do motor e drene todo o óleo. Encha com óleo novo. Uma sugestão é o SAE 30.


GR

Alládzte ládi στο τέλος κάθε σεζόν ή μετά από χρόνο λειτουργίας 25 ωρών. Ενώ ο κινητήρας είναι ακόμα ζεστός, βγάλτε το βύσμα μπουζί. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης λαδιού από το κάτω μέρος του κινητήρα και αποστραγγίστε το λάδι. Γεμίστε με καινούργιο λάδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SAE 30.

GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3-8
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	9
ΣΥΝΟΨΗ	10
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	11-13
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	14
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ	15-16
ΧΡΗΣΗ	17
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	18-20
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	20

ΣΕΛΙΔΕΣ

**SE****Underhåll**

Tag alltid bort tändkabeln före reparation, rengöring eller underhållsarbete. Efter 5 timmar, drag åt skruvar och muttrar. Kontrollera oljan. När klippanen läggs på sidan måste **tändstiften** vara **högsta punkt**.

NO**Vedlikehood**

Ta alltid av pluggledningen før reparasjon, rengjøring eller vedlikeholdsarbeide. Etter 5 timer, trekk til skruer og muttere. Sjekk oljen. Når klipperen tippes på siden må **tennpluggen** være **høyeste punkt**.

DK**Eftersyn**

Fjern altid tændkablet fra tændrøret før reparation, rengøring eller vedlikeholdelsesarbeide. Efter 5 timers drift — stram alle skruer og mtrikker. Check oljen. Når klipperen anbringes på siden skal **tændrøret** være **højeste punkt**.

FI**Kunnossapito**


Iroittakaa aina tulpan johto ennen kuin ryhdytte korjaamaan, puhdistaa-maan tai muuten huoltamaan konetta. Kun knoetta on käytetty 5 tuntia, ruuvit ja mutterit tulee kiristää. Tarkistaakaan öljy. Kun leikkuri käännetään kyljelleen tulee **sytytystulpan** olla **ylinpäin**.

PT**Manutenção**

Sempre remova o terminal da vela de ignição antes de fazer reparos, limpeza ou trabalho de manutenção. Se a máquina ficar mais de cinco horas ligada, torne a apertar os parafusos e porcas. Verifique o óleo. A **vela de ignição** deve estar **na parte mais superior** da máquina quando esta estiver virada para cima.

GR**Συντήρηση**

Να αφαιρείτε πάντοτε το βύσμα μπουζί πριν εκτελέσετε εργασίες επισκευής, καθαρισμού ή συντήρησης. Μετά από χρόνο λειτουργίας 5 ωρών, σφίξτε τις βίδες και τα παξιμάδια. Ελέγχετε το λάδι. Το μπουζί πρέπει να βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της μηχανής κουρέματος γκαζόν όταν τη γέρνετε προς τα πάνω.

**SE****Regelbundet**

Stanna motorn och skruva upp oljestickan. Nivån skall ligga mellan FULL och ADD. **NOTERA:** Oljestickan måste vara helt nerskruvad för att visa korrekt oljenivå. Undvik att fylla för mycket olja.

NO**Regelmessig**

Stans motoren og skru peilpinnen opp. Nivået skal ligge mellom FULL og ADD. **MERK:** Peileppinen må være helt nedskrudd før at riktig oljenivå skal vises. Unngå å fylle på for mye olje.

DK**Regelmæssigt**

Stands motoren og check oliestanden i motoren. Den skal være mellem FULL og ADD. **BEMÆRK:** låget skal være skruet helt på for at give rigtig indikation af oliestanden på pinden. Undgå at fyde for meget ole på.

FI**Säännöllisesti**

Pysäytäkää moottori ja irroittakaa mittatikku. Öljyn tulee olla kohtienvi FULL ja ADD välillä. **HUOMAUTUS:** Mittatikun tulee olla ruuattua aivan alimpaan kohtaan jotta se voi osoittaa öljyn oikean määärän.

PT**A intervalos regulares**

Desligue o motor desaparafuse a vareta. O nível deve estar entre CHEIO e ADICIONAR. **OBS:** A vareta deve ser aparatufusaada até o fim para indicar o nível correto do óleo. Ao adicionar óleo, evite encher demais.

GR**Σε τακτά χρονικά διαστήματα**

Διακόπτετε τη λειτουργία του κινητήρα και ξεβιδώστε τη ράβδο μέτρησης λαδιού. Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων FULL (γεμάτο) και ADD (προσθήκη). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να βιδώσετε τη ράβδος μέτρησης λαδιού εντελώς προς τα κάτω για να έχετε τη σωστή ένδειξη της στάθμης λαδιού. Αποφεύγετε να προσθέτετε υπερβολικά λάδι.

SE**Säkerhetsföreskrifter för roterande gräsklippare**

VIKTIGT: Denna klippare kan klippa av händer och fötter samt slunga iväg föremål. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan resultera i allvarliga skador eller dödstatt.

I. Övning

- Läs nog i genombanvändningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.
- Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklippan. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.
- Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.

II. Förberedelser


- Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klippan. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.
- Undersök nog omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.
- VARNING -** Bensin är ytterst lättantändligt.
 - Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.
 - Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.
 - Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.
 - Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utspillda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.
 - Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.
- Ersätt trasiga ljuddämpare.
- Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.
- Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

III. Användning

- Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.
- Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.
- Undvik bruk i vått gräs, om möjligt.
- Tank på stabilt fotfäste i slutningar.
- Gå, spring aldrig.
- Vid bruk av roterande gräsklippare, klipp längs med sluttningar, aldrig upp och ner.
- Iakta extrem varsamhet vid byte av riktning i sluttning.
- Klipp inte överdrivet branta partier.
- Iakta extrem varsamhet vid dragande av gräsklipparen mot dig.

IV. Underhåll och Förvaring

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.
- Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.
- Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.
- Kontrollera ofta att gräsupsamlare inte är slitna eller trasig.
- Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.
- Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.




PT

Arranque e Parada

Coloque a cortadora numa superfície plana. Obs.: evite cascalho ou similar. Encha o tanque com gasolina, **sem mistura com óleo**. A gasolina pode conter ou não chumbo. **Não abasteça gasolina com o motor ligado**.

- Para ligar o motor frio, aperte o botão de injeção três (3) vezes antes de tentar dar partida. Aperte com firmeza.
- Mantenha o braço de freio do motor na posição IN. Vire a chave de ignição para a posição "ligar".
- Para "DESLIGAR" o motor, solte o braço de freio do motor.

OBS: Em locais com baixas temperaturas, pode ser necessário repetir os passos do botão de injeção. Em locais quentes, o excesso de injeção pode causar afogamento e impedir a partida do motor. Se você afogar o motor, espere alguns minutos antes de tentar dar partida e NAO repita os passos da injeção.



GR

Έναρξη Και Διακοπή


Τοποθετήστε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν σε επίπεδη επιφάνεια. Σημείωση: Μην την τοποθετήστε σε χαλίκι ή παρόποιο υλικό. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με βενζίνη, **όχι αναμιγμένη με λάδι**. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τόσο αμόλυβδη βενζίνη όσο και βενζίνη με μόλυβδο. Μη γεμίζετε βενζίνη ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

- Για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία όταν είναι κρύος, πίεστε τρεις (3) φορές το γομάτηρα πριν προσπαθήσετε να τον θέσετε σε λειτουργία. Πίεστε σταθερά. Το βήμα αυτό συνήθως δεν απαιτείται όταν θέτετε σε λειτουργία ένα κινητήρα ο οποίος λειτουργεί για λίγα λεπτά.
- Κρατήστε το μοχλό φρένου κινητήρα από τη λαβή και τραβήξτε γρήγορα τη λαβή εκκινήσης. Μην αφήσετε το σκοινί εκκινητή να ανακύμψει απότομα.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία του κινητήρα, αφήστε το μοχλό φρένου κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο καιρός είναι πιο ψυχρός, ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τα βήματα γόμωσης. Όταν ο καιρός είναι πιο ζεστός, μπορεί να προκαλέσετε "μπούκωμα" του κινητήρα αν κάνετε υπερβολική γόμωση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κινητήρας δεν θα ξεκινά. Αν "μπουκώσετε" τον κινητήρα, περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να κάνετε τον βάλετε μπροστά και ΜΗΝ επαναλάβετε τα βήματα γόμωσης.

PT
 (1) CABO SUPERIOR
 (2) BRAÇO DE FREIO
 (3) CABO DE ARRANQUE

GR
 (1) ΑΝΩ ΛΑΒΗ
 (2) ΖΥΓΩΜΑ ΦΡΕΝΟΥ
 (3) ΛΑΒΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



SE

Körning

Inkoppling av drivningen sker genom att kopplingsreglaget föres framåt. Urkoppling sker genom att motorbromsbygeln släppes tills att kopplings-reglaget frigjorts.

NO

Tilkobling av driften skjer ved å føre koplingsregulatoren framover. Frakopling skjer ved å slippe opp motorbremsebøylen intil kopplings-regulatoren er frigjort.

DK

Tilkobling af trækket sker ved at føre koblingsregulatoren fremefter. Frakobling sker ved at slippe motorbremsebøjlen, indtil koblingsregulatoren frigøres.

FI

Vetomekanismin päälekytkentä tapahtuu viemällä kytkinvipua eteenpäin. Irtikytkentä tapahtuu siten, että päästetään ote moottorijarrusta kunnas sää tökytkin on vapautunut.

PT

A propulsão é ativada empurrando-se o controle da embreagem para frente. Para desativar, solte o braço do freio e mantenha-o solto até o controle da embreagem desengatar.

GR

Μπορείτε να συνδέσετε την κίνηση αν θέσετε το χειριστήριο συμπλέκτη προς τα εμπρός. Μπορείτε να αποσυνδέσετε την κίνηση αν αφήσετε το μοχλό φρένου κινητήρα για αρκετό χρόνο ώστε το χειριστήριο συμπλέκτη να απεμπλακεί.

DK

Sikre fremgangsmåder til betjening af fodgænger-styrede roterende græsslåmaskiner

VIKTIG: Denne klipperen er i stand til å kutte av hender og fotter samt kaste ting rundt omkring. Hvis du unnlater å overholde de følgende sikkerhetsforanstaltninger kan dette resultere i alvorlig skade eller dødsfall.

I. Opplæring

- Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.
- La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.
- Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.
- Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.

II. Forberedelse

- Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.
- Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.
- ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.**
 - Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.
 - Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.
 - Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.
 - Hvis du tilfeldigvis sører med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sørte, og la vær å start motoren igjen helt til bensinslukten har forsønet.
 - Sett alle lokkene på benselstankene og beholdene godt fast igjen.
- Fjern alle defekte lyddempere.
- Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjærmoneringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.
- På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

III. Drift

- Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsammes.
- Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.
- Undgå bruk av maskinen på vådt græs, hvis muligt.
- Vær alltid sikker på fødfæste på skrånninger.
- Gå, løb aldri.
- For rotormaskiner på hjul, slås langs med fladerne på skrånninger, aldri op og ned.
- Vær yderst forsiktig hvis der skiftes retning på skrånninger.
- Slå ikke meget stejle skrånninger.
- Vær yderst forsiktig hvis græsslåmaskinen vendes eller trækkes imod Dem.



Käyden ohjattavien ruohonleikkureiden turvalliset käyttötavat

TÄRKEÄÄ: Tämä leikkuri voi vahingoittaa käsia ja jalkoja ja se voi heittää esineitä. Alla olevin turvallisuusääntöjen laiminlyöminen voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.

I. Koulutus



- Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätiimiin ja opettele välineen oikeaa käyttöä.
- Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttööhjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikallisest säännöst voivat rajoittaa ajajan ikää.
- Älä koskaan leikkaa ruohoja, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.
- Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmislle sattuvista onnettomuuksista tai vaarista.
- II. Valmistelu**
- Ruoho leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandalelein.
- Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heittää ympäri.
- **VAROITUS!** Bensiini on hyvin tulenarkaa.
 - Säilytä poltoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.
 - Lisää poltoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi poltoainetäytön aikana.
 - Lisää poltoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaa poltoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuuman.
 - Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymälalueelta ja välitä luomasta mitään sytytyslähettä ennen kuin bensiinihöyryst ovat hänneet.
 - Pane kaikki poltoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
- Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pullit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.
- Moniteräissässä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörityksen.

III. Käyttö

- Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöryjä.
- Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaisutuksessa.
- Mikäli mahdollista, vältä käyttämästä laitetta märällä nurmikolla.
- Varmista aina jalansijasi rinteissä.
- Kävele, älä koskaan juokse.
- Kuljeta pyörillä varustettuja vaakatasoleikkureita rinteiden pitkittäissuunnassa, älä koskaan ylös ja alas.
- Ole äärimmäisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä.
- Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä.
- Ole erittäin varovainen peruttaessasi tai vetäässäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.

IV. Huolto ja Säilytys

- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä koskaan säilytä konetta bensiiniin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimien liekin tai kipinän kanssa.
- Anna moottorin jäähdytä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.
- Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiiniin sailytyspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.
- Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.
- Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.
- Mikäli poltoainesäiliö on tyhjennettävä, on se suoritettava ulkona.

**SE****NO**

- | | |
|-----------|--|
| SE | (1) ÖVRE STYRE
(2) MANÖVERREGLAGE
(3) STARTHANDTAG |
| NO | (1) ØVRE STYRE
(2) MANØVRERINGSKONTROLL
(3) STARTHÅNDTAK |
| DK | (1) STYRETS OVERDEL
(2) BETJENINGSHÅNDTAG
(3) STARTHÅNDTAG |
| FI | (1) YLEMPI OHJAIN
(2) KÄYTTÖSÄÄDIN
(3) KÄYNNISTYSKAHVA |

Start och Stopp

Placer klippanen på plant underlag. Obs. ej på singel, grus eller liknande. Fyll tanken med ren bensin, **ej olieblandad**. Blyfri och blyhaltig bensin kan användas. **Fyll inte på bensin medan motorn är igång**.

- Vid start av kall motor ska du trycka på flödaren (3) gånger före start. Tryck kraftigt. Detta steg behöver vanligen inte utföras när du startar en motor som redan varit i gång några minuter.
- Håll manöverraglaget mot der övre styret och drag i starthandtaget snabbt. Tillåt inte starthandtaget att släppa tillbaka.
- Stanna motorn genom att släppa manöverreglaget.

OSB: I kylig väderlek kan dessa flödningssteg behöva upprepas. I varm väderlek kan alltför mycket användning av flödaden leda till att motorn flödar och inte startar. Om detta inträffar ska du vänta några minuter innan du försöker starta på nytt och INTE upprepa flödningsstegen.

Start og Stopp

Plisser klipperen på plant underlag. Obs. ikke på singel, grus el. lign. Fyll tanken med ren bensin, **ikke olieblandad**. Både blyfrioch blyholdig bensin kan benyttes. **Fyll ikke bensin mens motoren går**.

- For å kunne starte en kald motor, må hjelpepedalen trykkes (3) ganger før du prøver. Trykk hardt. Dette skrittet er vanligvis ikke nødvendig når du skal starte en motor som allerede har vært i gang i noen få minutter.
- Hold manøveringskontrollen mot styret og dra raskt i starthåndtaket. Slipp startsnoret sakte tilbake.
- Stans motoren ved å slappe manøveringskontrollen.

MERK: I kaldt vær kan det være nødvendig å gjenta de tidlige nevnte skritt. Hvis du gir for meget gass i varmt vær, kan dette resultere i at motoren blir overfylt. Hvis dette skjer, bør du vente noen minutter før du prøver å starte motoren igjen.

Start og Stop

Placer klipperen på et jævnt underlag, (ikke grus, rald og lign.). Fyll tanken med ren bensin, **ikke olieblandet**. Både blyfri og blyholdig bensin kan anvendes. **Fyld ikke benzin på mens motoren går**.

- En kald motor startes, ved at trykke på tipperen (3) gange inden De forsøger at starte motoren. Tryk hårdt. Det er normalt ikke nødvendigt at tippe, når De starter en motor, som allerede har været startet i et par minutter.
- Hold betjeningshåndtaget ind mod styret og træk hurtigt i starthåndtaget. Lad startsnoren gå langsomt tilbage.
- Stands motoren ved at give slip på betjeningshåndtaget.


BEMÆRK: I koldt vejr kan det være nødvendigt at gentage tipningen. I varmt vejr kan overtipping forårsage overfyldning og motoren vil ikke starte. Såfremt De overfylder motoren, bør De vente et par minutter, inden De forsøger at starte og BØR IKKE gentage tipningen.

Käynnistys ja Pysäytys

Asettaakaan leikkuri tasaiselle alustalle. Huom: ei sepelille tai soralle jne. Täytäkää tankki puhtaalla bensiinillä, **ei öljysekoitteisella**. Sekä liyjyontä että liyjypitoista bensiiniä, voidaan käyttää. **Älkää täytäko bensiiniä moottorin ollessa käynnissä**.

- Kylmää moottoria käynnistettäessä, paina rikastinta kolme (3) kertaa ennen kuin yrität käynnistystä. Paina rikastinta voimakkasti. Tämä ei yleensä ole välttämätöntä käynnistettäessä moottoria joka on ollut jo käynnissä muutaman minuutin.
- Painakaa käytösäädin ohjausta vastaan ja vetäkää nopeasti käynnistyskahvasta. Päästääkää käynnistysnaru hitaasti takaisin.
- Sammuttakaan moottori irroittamalla ote käytösäätimestä.

HUOMAA: Kylmällä säällä ryypytsä täytyy ehkä suorittaa uudelleen. Lämpimällä säällä liika ryypytsä taas saattaa kastella tulpat, jolloin moottori ei käynnisty. Jos moottori saa liikaa poltoainetta, on odottettava muutamia hetkiä ennen uutta yritystä. Moottoria EI SAA ryypytää enempää.



Inställning

Klippan kan ställas in i olika klipphöjder. Ställ in önskad klipphöjd med spaken vid respektive hjul. Tryck spaken mot hjulet och reglera klipphöjden.

Innstilling

Plenkliipperen kan innstilles i forskjellige klippehøyder. Still inn den den ønskede klippehøyde ved hjelp av spaken ved de respektive hjul. Trykk spaken mot hjulet og regulér klippehøyden.

Indstilling

Plænekliipperen kan indstilles i forskellige klippehøjder. Der indstilles i den ønskede klippehøjde ved hjælp af løftestangen ved hjulene. Løftestangen trykkes ind mod hjulet, og klippehøjden reguleres.

Sääto


Leikkuri voidaan säätää viiteen eri leikkuukorkeuteen. Säädä haluttu leikkuukorkeus ko. Pyörän ääressä olevalla vivulla. Paina vippua pyörää vasten ja säädä leikkuukorkeus.

Ajuste

A cortadora pode ser regulada para cortar em níveis diferentes. Selecione o nível desejado ajustando a alavanca situada em cada roda. Mova a alavanca de encontro à roda e selecione o nível de corte.

Pύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν σε διάφορα επίπεδα κοπής. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο κοπής με τη βοήθεια του μοχλού σε κάθε τροχό. Μετακινήστε το μοχλό προς τον τροχό και ρυθμίστε το επίπεδο κοπής. Αν όλοι οι τροχοί δεν βρίσκονται στο ίδιο ύψος, η κοπή θα είναι ανομοιόμορφη.



Oljepåfyllning

Fyll olja i motorn. SAE30 kan användas. (Läs igenom de bifogade instruktionerna för motorn).

Oljepåfyllning

Fyll olje på motoren. SAE30 kan benyttes. (Se også de vedlagte instruksjonene for behandling av motoren).

Oliepåfyldning

Fyld olie på motoren. SAE30 kan anvendes. (Læs også motorens betjeningsvejledning).

Öljytätyyö

Täytäkää öljyä moottoriin. SAE30 ovat sopivia öljyjä. (Lue myös mukana toimitetut moottorin käyttöohjeet).

Abastecimento de óleo

Abasteça o motor com óleo. Uma sugestão é o SAE30. (Leia também as instruções de operação de motor, em anexo).

Πλήρωση λαδιού

Γεμίστε το κινητήρα με λάδι κινητήρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SAE30. (Επίσης, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν το μοτέρ).



Treinamento para operar com segurança para pedestres –

Cortador de grama giratório manobrado

IMPORTANTE: Esta máquina de corte é capaz de amputar mãos e pés e lançar objetos. A falta de observação das instruções de segurança a seguir pode causar ferimentos sérios ou morte.

I. Treinamento

- Leia as instruções com atenção. Familiarize-se com os controles e o uso apropriado do equipamento.
- Nunca devem ser deixadas crianças ou pessoas que não conhecem as instruções usar o cortador de grama. As normas locais podem impor um limite para a idade do operador.
- Nunca corte quando pessoas, sobretudo crianças ou animais, estiverem perto.
- Deve ser lembrado que o operador ou o usuário é responsável por acidentes ou perigos causados a outras pessoas ou sua propriedade.

II. Preparação

- Enquanto estiver cortando, use sempre calçados de segurança e calças compridas. Não opere o equipamento quando estiver descalço ou com sandálias abertas.
- Deve-se inspecionar a área onde o equipamento for usado e remova todos os objetos que podem ser lançados pela máquina.
- **AVISO -** o combustível é altamente inflamável.
 - Armazene o combustível em recipientes apropriados para tal finalidade.
 - Abasteça somente ao ar livre e não fume enquanto estiver abastecendo.
 - Acrescente combustível antes de dar a partida no motor. Nunca remova a tampa do tanque de combustível ou acrescente gasolina enquanto o motor estiver funcionando ou quando o motor está quente.
 - Se derramar gasolina não deve ser dada a partida no motor, mas desloque a máquina longe da área de derramamento e evite de criar qualquer fonte de ignição até dissipar os vapores de gasolina.
 - Recoloque todos os tanques de combustível e tampas de recipiente firmemente.
- Substitua os silenciadores com defeito.
- Antes do uso, inspecione sempre visualmente para ver que as lâminas, parafusos das lâminas e o conjunto de corte não estejam danificados. Substitua lâminas estragadas ou gastas e parafusos nos jogos para preservar o contrapeso.
- Em máquinas com multi-lâminas, tome cuidado que virando uma lâmina pode causar a rotação de outras lâminas.

III. Operação

- Não coloque o motor em funcionamento num espaço fechado onde podem se acumular fumos perigosos de monóxido de carbono.
- Corte somente com a luz do dia ou com boa luz artificial.
- Evite de fazer o equipamento funcionar em grama molhada, onde possível.
- Esteja sempre certo de seu piso nos declives.
- Ande, nunca corra.
- Para máquinas giratórias com rodas, corte através das superfícies das pendências, nunca para cima e para baixo.
- Tome muito cuidado quando trocar de direção nas pendências.
- Não corte excessivamente em pendências íngremes.
- Tome o máximo cuidado quando inverter ou puxar o cortador de grama na própria direção.



Ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας για περιστρεφόμενες μηχανές κουρέματος γκαζόν

ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Το παρόν μηχάνημα καποτής μπορεί να ακρωτηριάσει χέρια και πόδια και να εκτοξεύσει αντικείμενα. Αν δεν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

I. Κατάρτιση


- Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες να χειρίζονται το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν. Η ιηλικιά του χειριστή ενδεχομένως να περιορίζεται από τοπικούς κανονισμούς.
- Μη κουρέψετε το γκαζόν όταν βρίσκονται κοντά άτομα, και ιδιαίτερα παιδιά, ή καποτίδια ζώα.
- Να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν ή κινδύνους που υπάρχουν για άλλα άτομα ή για την ιδιοκτησία τους.

II. Προετοιμασία

- Όταν κουρέψετε το γκαζόν, να φοράτε πάντοτε σταθερά υποδότηρα και μακρύ παντελόνι. Μη χειρίζεστε το μηχάνημα υπόπολτο ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια.
- Ελέγχετε προσεχτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε κάθε αντικείμενο που οποίο μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη.
 - Να αποθηκεύετε τη βενζίνη σε δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.
 - Να εκτελείτε τον ανεφοδιασμό μόνο σε εξωτερικό χώρο και μην καπνίζετε ενώ κάνετε ανεφοδιασμό.
 - Να προσθέτετε καύσιμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Μη βγάζετε ποτέ την τάπα από το ρεζερβουάρ και μην πρόσθετε ποτέ βενζίνη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή πάντα έτσι.
 - Σε περίπτωση που χαμένει βενζίνη, μην προσθίσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, αλλά απομακρύνετε το μηχάνημα από τη περιοχή όπου έχει χυθεί καύσιμο και αποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης έως ότου σκορπιστούν οι αναθυμάσιες της βενζίνης.
 - Τοποθετήστε ξανά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ και των δοχείων με ασφάλεια.
- Αλλάζτε τους ελαττωματικούς σίλανσιτε.
- Πριν από τη χρήση, πάντοτε να ελέγχετε οπτικά ότι οι λεπτίδες, τα μπουλόνια των λεπτίδων και η κοπτική διάταξη δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Αλλάζτε τις λεπτίδες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές κατά ομάδες για να διατηρήσετε την ισορροπία.
- Προσέχετε στις μηχανές με πολλαπλές λεπτίδες επειδή η περιστροφή μίας λεπτίδας μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή όλων των λεπτίδων.

III. Λειτουργία

- Μη θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο όπου μπορεί να συσσωρευτούν επικίνδυνες αναθυμάσιες μονοξειδίου του άνθρακα.
- Να κουρέψετε γκαζόν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Όταν είναι δυνατό, αποφεύγετε να θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία σε βρεγμένο γκαζόν.
- Στις ανηφόρες πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι στέκεστε σταθερά.
- Να περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.
- Για τροχοφόρα περιστρεφόμενα μηχανήματα, να κουρέψετε το γκαζόν κατά πλάτος της ανηφόρας και ποτέ ανηφορικά και κατηφορικά.
- Προσέχετε πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις ανηφόρες.
- Μη κουρέψετε γκαζόν σε περβολικά πομεζανηφόρες.
- Προσέχετε πολύ όταν κάνετε όπισθεν ή τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.
- Διακόψτε τη λειτουργία της λεπτίδας αν πρέπει να δώσετε κλίση στη μηχανή κουρέματος γκαζόν για λόγους μεταφοράς, όταν διασχίζετε επιφάνειες που δεν έχουν γκαζόν και όταν μεταφέρετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν προς και από την περιοχή όπου θα κουρέψετε το γκαζόν.



Tømning Af Græsopsamleren

- Stands motoren ved at give slip på betjeningshåndtaget.
- Luk bagklappen op og fjern græsopsamleren ved hjælp af håndtaget.
- Græsopsamleren må ikke slæbes hen ad jorden ved tømning. Det slider unødvendig meget på posen.

Ruohonkokoojan Tyhjennys


- Pysäytätkää moottori irroittamalla ote käyttöönsäätimestä.
- Nostakaa takaluukku ylös ja irroittakaan ruohonkokooja kahvan avulla.
- Älkää vetäkää ruohonkokooja maata pitkin tyhjennettäessä. Se voi aiheuttaa kokoojanpussin kudoksen turhaa kulumista.

Para Esvaziar O Coletor De Grama

- Para remover o coleto de grama, solte o braço de freio do motor.
- Levante a porta traseira e remova o coleto de grama pela alça.
- Não arraste o saco ao esvaziá-lo, pois isso causa desgaste desnecessário.

Άδειασμα Συλλέκτη Χορταριών

- Για να βγάλετε το συλλέκτη χορταριών, απελευθερώστε το μοχλό φρένου κινητήρα για να διακόψετε τη λειτουργία του κινητήρα.
- Σηκώστε το πίσω πορτάκι και βγάλτε το συλλέκτη χορταριών με τη βοήθεια της λαβής.
- Μη σέρνετε το σάκο όταν τον αδειάζετε επειδή θα προκληθεί άσκοπη φθορά.



Att Bygga Om Gräsklipparen

- FÖR UPPSAMLING BAKÅT -
- Gräsupsamlaren monterad.
- FÖR KOMPOSTERING -
- Den baklurka (1) stänga.

For Å Gjøre Om Klipper

- POSEPÅFYLDNING I BÅGENDEN -
- Græssamleren er installeret.
- SÅDAN LAVER MAN HAKKELSE -
- Bakluke (1) nær.

Konvertering Af Slåmaskine

- FOR OPPSAMLING BAK -
- Gressoppssamleren installert.
- FOR OPPMALING -
- Bagklap (1) lukket.

Leikkurin Muunto


- TAIKSEASENNETTUUN SÄKITYKSEEN -
- Ruohonkokoojan paikoilleen asennettuna.
- MAANKUOHKEUTTAMISEEN -
- Takaluumku (1) läheinem.

Para Converter A Cortadora

- PARA COLETA TRASEIRA -
- Coleto de grama instalado.
- PARA TRITURAÇÃO -
- Tampa traseira (1) fechada.

Μετατροπή Μηχανής Κουρέματος Γκαζόν

- ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΣΑΚΟΥ -
- Τοποθετήστε το συλλέκτη χορταριών.
- ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΛΛΩΝ -
- Το πίσω πορτάκι (1) είναι κλειστό.



- SE Ihopsättning Och Montering Av Gräsupsamlare**
- Sätt in ramen i gräsupsamlaren med gräsupsamlarens hårda del nedåt.
 - Dra plasthakarna runt över ramen.
 - Gräsupsamlaren hålls på plats genom luckans tryck mot gräsupsamlarrammen.

- NO Sammensexting Og Montering Av Gressoppsamler**
- Sett rammen inn i gressoppsamleren med den hårde delen av gressoppsamleren ned.
 - Dra plasthaken rundt over rammen.
 - Gressoppsamleren holdes på plass ved lukens trykk mot gressoppsamleren.

- DK Samling Og Montering Af Græsopsamler**
- Sæt rammen ind i græsopsamleren. Græsopsamlerens hårde del skal vendt nedad.
 - Træk plastkrogen rundt over rammen.
 - Græsopsamleren holdes på plads ved at klappen trykkes mod rammen.

- FI Ruohonkokoojan Kokoaminen Ja Asennus**
- Työntääkää runko ruohonkokoojan ruohonkokoojan kova osa alas päin.
 - Vetääkää muovihaat rungon ympärille.
 - Ruohonkokoojan pitää paikallaan luukun paine ruohonkokoojan runkoa vastaan.

- PT Para Montar E Acoplar O Coletor De Grama**
- Instale a moldura do coletor de grama dentro do saco de grama com a parte reforçada do saco para baixo.
 - Encaixe as bordas de vinil na moldura.
 - O coletor de grama estará preso à caixa da cortadora de grama quando a porta traseira rebaixar sobre a moldura do coletor de grama.


- GR Συναρμόλωση Και Σύνδεση Συλλέκτη Χορταριών**
- Τοποθετήστε το σκελετό συλλέκτη χορταριών στο σάκο χορταριών με το σκληρό τημάτιο του σάκου στο κάτω μέρος.
 - Ολισθήστε τις δέστρες βινυλίου επάνω από το σκελετό.
 - Ο συλλέκτης χορταριών είναι ασφαλισμένος στο περιβλήμα της μηχανής κουρέματος γκαζόν όταν το πίσω πορτάκι είναι χαμηλώμενό επάνω στο σκελετό του συλλέκτη χορταριών.

- DK (1) BAGKLAP
(2) RAMME TIL GRÆSOPPSAMLER**

- FI (1) TAKALUUKKU
(2) RUOHONKOKOOJAN RUNKO**


- PT (1) PORTA TRASEIRA
(2) MOLDURA DO COLETOR DE GRAMA**

- GR (1) ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΚΙ
(2) ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ**



- SE (1) BAKLUCKA
(2) RAM FÖR GRÄSUPPSAMLARE**

- NO (1) BAKLUKE
(2) RAMME FOR GRESSOPPSAMLER**



- SE Tömning Av Gräsupsamlare**
- Stanna motorn genom att släppa manöverreglagget.
 - Lyft upp bakluckan och ta bort gräsupsamlaren med hjälp av handtaget.
 - Släpa ut gräsupsamlaren på marken vid tömning. Det kan orsaka onödigt slitage på väven hos uppsamlarpåsen.

- NO Tømming Av Gressoppsamler**
- Stans motoren ved å slippe manøvreringskontrollen.
 - Løft opp bakluken og ta bort gressoppsamleren ved hjelp av håndtaket.
 - Slep ikke gressoppsamleren langs marken ved tömning. Det kan forårsake unødig slitasje på veven i oppsamlerposen.

SE Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levereras tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innehörd.

NO Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.


DK Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er viktig at lære og forstå deres betydning.

FI Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.


PT Os seguintes símbolos podem estar presentes na sua máquina ou nos folhetos que acompanham o produto. Leia e aprenda o significado de cada um.

GR Τα σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνημα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους.

4051CM									
	kw 3,7								
	km/h 0 – 4,2								
	53								
	33 – 90								
	43,1								
EN836:1997/A2									
EMC 2004/108/EC									
ISO 3744 98/37/EC	L _A < 90 dBa								
ISO 11094 2000/14/EC	L _A < 98 dBa								
	ISO 5349-2 EN 1033 A(8) ≤ 2,5 m/s ²								
	FOR SERVICE IN U.S.A. CALL 1-800-847-2327								
<table border="1"> <tr> <td>LW</td><td>KG</td></tr> <tr> <td>MODEL / MODELE</td><td>SERIAL / SERIE</td></tr> <tr> <td>PRODUCT NO. / PRODUIT NO.</td><td>RPM BR</td></tr> <tr> <td>MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.</td><td></td></tr> </table>		LW	KG	MODEL / MODELE	SERIAL / SERIE	PRODUCT NO. / PRODUIT NO.	RPM BR	MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.	
LW	KG								
MODEL / MODELE	SERIAL / SERIE								
PRODUCT NO. / PRODUIT NO.	RPM BR								
MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.									
9									



	(SE)	(NO)	(DK)	(FI)	(PT)	(GR)
1	Handtag, övre	Håndtak, øvre	Håndtag, överste	Kahva, ylempi	Cabo superior	Άνω λαβή
2	Handtag, nedre	Håndtak, nedre	Håndtag, nederste	Kahva, alempi	Cabo inferior	Κάτω λαβή
3	Motorbromsbygel	Motorbremsebøyle	Motorbremsebøyle	Moottorijarru	Braco de freio de motor	Μοχλός φρένου κινητήρα
4	Starhandtag	Starhåndtak	Starthåndtag	Käynnistyskahva	Puxador de partida	Λαβή εκκίνησης
5	Luftfilter	Luftfilter	Luftfilter	Ilmansuodatin	Filtro de ar	Φίλτρο αέρα
6	Bensinpåfyllning	Bensinpåfyllning	Benzinpåfyllning	Bensiintäyttö	Entrada de gasolina	Είσοδος βενζίνης
7	Höjdreglering	Høydereg.grep	Højde reg.greb	Korkeuden-säätökahva	Comando do acelerador	Λαβή ρύθμιση ύψους
9	Kopplingsbygel	Koblingsbøyle	Koblingsbøyle	Kytkinvipu	Braco de embreagem; Alavanca de comando	Μοχλός συμπλέκτη-μοχλός ελέγχου



MONTERING
Handtag

Fäll upp handtaget i pilkning. När handtaget är uppfällt, drag åt vingmuttrarna.

MONTERING
Håndtak

Håndtaket trekkes ut i pilens retning. Når håndtaket er slått opp, trekk til vingemutterne.

MONTERING
Håndtag

Håndtaget trækkes ud i pilens retning. Når håndtaget er slæbt op, spændes vingemøtrikkerne.

ASENNUS
Kahva


Nosta kahva nuolen suuntaan. Kun kahva on jihäällä, kiristä siipimutterit.

MONTAGEM
Cabo

Puxe o cabo para cima, na direção da seta. Com o cabo virado para cima, aperte as porcas borboleta.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Λαβή

Traþrýste τη λαβή προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Με τη λαβή στραμμένη προς τα πάνω, σφίξτε τα παξιμάδια με τη πτερύγια.



Montera Det Bakre Fotskyddet

• Placer skyddet enligt bilden och sätt fast med de medföljande fästanordningarna. **NOTERA:** För att full säkerhet skall erhållas på denna maskin, måste fotskyddet vara installerat.

Montér Bageste Baskyttelesesskærm

• Placér skærmen som vist og fastgør den med medfølgende skruer. **MERK:** Fotvernet må installeres for sikker drift av denne maskinen.

Installer Den Bakerste Benbeskytteren

• Innstill beskytteren som vist, og fest den med de beslagene som medfølger. **BEMÆRK:** Benbeskytteren skal monteres til sikker betjening af denne maskine.

Asenna Takimmainen Jalkasuojus

• Sijoita suoja kuvan osoittamalla tavalla ja kiinnitä mukana seuraavilla kiinnikkeillä. **HUOMAUTUS:** Jalkasuosa on asennettava paikalleen tämän koneen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Aplicar Pé Guardar

• Posicione o protetor como mostrado e fixe-o com os prendedores fornecidos. **OBS:** A proteção do pé deve ser instalada para a operação segura desta máquina.

Τοποθέτηση Πίσω Προστατευτικού Ποδιών

• Τοποθετήστε το προστατευτικό όπως απεικονίζεται και ασφαλίστε με τους συνδετήρες που παρέχονται. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το προστατευτικό ποδιών για την ασφαλή λειτουργία αυτής της μηχανής.