


McCULLOCH

Electrolux

PRO MAC 72



GB

IMPORTANT INFORMATION

Read before use and retain for future reference

D

WICHTIGE INFORMATION

Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

F

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE

Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging

N

VIKTIG INFORMASJON

Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

FIN

TÄRKEÄ TIETOA

Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

S

VIKTIG INFORMATION

Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

DK

VIKTIGE OPLYSNINGER

Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning

E

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro

P

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura

I

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione

HU


Jótállást vállalni csak rendeltetés szerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.

GR


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε το πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον


A.



B.




C.




D.

	Partner oil	McCulloch oil	2 T oil
	50 : 1	40 : 1	25 : 1
	2%	2.5%	4%
1 ltr.	20 cm ³	25 cm ³	40 cm ³
4	80	100	160
5	100	125	200
10	200	250	400
20	400	500	800


E.




F.




G.




H.


























I.



L.



- GB** SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT COMBINATION OF BAR/CHAIN - FILE/FILE HOLDER
- I** TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO BARRA/CATENA - LIMA/GUIDA- LIMA
- F** TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT CHAÎNE/GUIDE CHAÎNE - LIME/PORTE LIME
- D** TABELLE FÜR DIE KORREKTE KOMBINATION VON STANGE/KETTE - FEILE/FEILENFÜHRUNG
- E** TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CADENA/BARRA DE GUÍA - LIMA/GUÍA DE AFLADO
- NL** OVERZICHTSTABEL VOOR EEN CORRECTE STANG/KETTING - VIJL/VIJLEIDER VERBINDING
- S** SAMMANFATTANDE TABELL FÖR RÄTT KOMBINATION STÅNGE/KEDJA FIL/FILFÖRARE
- DK** GENOPTAGENTE LISTE TIL KORREKT SAMMENFØJNING/ KÆDE-FIL/FØLGERFIL
- FIN** OIKEAN YHDISTELMÄN TAULIKKO PUTKI/KETJU - HÖYLÄ/HÖYLÄTÄSO
- N** SAMMENFATTENDE TABELL FOR KORREKT SAMMENKOBLING AV STANG/KJETTING - FIL/FILSKINNE
- P** TABELA RESUMIDA PARA O CORRETO EMPARELHAMENTO BARRA/CORRENTE - LIMA/GUIA-LIMA
- GR**  
- H** TÁBLÁZAT A VÁZ/LÁNCÉS RESZELŐ/RESZELŐVEZETŐ KORREKT KOMBINÁCIÓIHOZ

	PRO MAC 72
 18"/45cm  68T  3/8" 	225735 B 225739 B 86826B (7/32")
 20"/50cm  72T  3/8" 	225736 B 225740 B 86826B (7/32")
 20"/50cmSP  72T  3/8" 	225737 B 225740 B 86826B (7/32")
 24"/60cmSP  82T  3/8" 	241366 241367 86826B (7/32")
 28"/70cmSP  92T  3/8" 	241368 241369 86826B (7/32")

- GB** Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.
- I** La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
- F** La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.
- D** Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.
- E** La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.
- NL** Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om technische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder hiervan vooraf bericht te geven.
- S** Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.
- DK** Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.
- FIN** Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjassasa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.
- N** Produzenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.
- P** A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sem aviso prévio.
- GR** Λόγω προγράμματος συνεχούς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- H** Folyamatos gyártmány felújítási műsorunk következtében, a gyártó cég fenntartja a jogát ebben a Használati leírt műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változtatására.

THIS PRODUCT MEETS THE SAFETY STANDARD REQUIREMENT OF THE EUROPEAN MACHINERY DIRECTIVE

DISPLACEMENT (cm³).....	70
BORE AND STROKE (mm).....	50x36
ENGINE OUTPUT (kW).....	3,24
ENGINE SPEED AT MAX POWER (min⁻¹).....	9.000
MINIMUM SPEED (min⁻¹).....	2.500
DRY WEIGHT (Kg) (NO BAR AND CHAIN).....	7,3
CHAIN PITCH (9,525 mm).....	3/8"
CHAIN GAUGE (mm).....	1,5
BAR LENGTHS (cm).....	45/50/60/70
No. OF SPROCKET TEETH.....	7
OIL TANK CAPACITY (cm³).....	400
FUEL TANK CAPACITY (cm³).....	900
SOUND PRESSURE LEVEL (AT THE OPERATOR'S EAR). LpAav (dBA) (ISO 7182) ...	98
GUARANTEED SOUND POWER LEVEL LwAav (dBA) (EN ISO 9207).....	114
MEASURED SOUND POWER LEVEL LwAav (dBA).....	112,8
VIBRATION LEVEL (ISO 7505) (m/s²).....	6

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE

CILINDRATA (cm³).....	70
ALESAGGIO x CORSA (mm).....	50x36
POTENZA (kW).....	3,24
REGIME DI MASSIMA POTENZA (min⁻¹).....	9.000
REGIME DI MINIMO (min⁻¹).....	2.500
PESO A SECCO (Kg) (SENZA BARRA E CATENA).....	7,3
PASSO CATENA (9,525 mm).....	3/8"
SPESSORE CATENA (mm).....	1,5
LUNGHEZZA BARRA (cm).....	45/50/60/70
No. DENTI DEL PIGNONE.....	7
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO (cm³).....	400
CAPACITÀ SERBATOIO MISCELA (cm³).....	900
PRESSIONE SONORA ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE LpAav (dBA) (ISO 7182) ..	98
LIVELLO POTENZA SONORA GARANTITA LwAav (dBA) (EN ISO 9207).....	114
LIVELLO POTENZA SONORA MISURATA LwAav (dBA).....	112,8
VIBRAZIONI (ISO 7505) (m/s²).....	6

CE PRODUIT EST CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DES MACHINES

CYLINDRÉE (cm³).....	70
ALÈSAGE / COURSE (mm).....	50x36
PUISSANCE MOTEUR (kW).....	3,24
REGIME MOTEUR PUISSANCE MAX (min⁻¹).....	9.000
REGIME DE RALENTI (min⁻¹).....	2.500
POIDS A VIDE (Kg) (SANS BARRE NI CHAÎNE).....	7,3
PAS DE LA CHAÎNE (9,525 mm).....	3/8"
JAUGE (mm).....	1,5
LONGUEUR DE GUIDE (cm).....	45/50/60/70
NOMBRE DES DENTS DE PIGNONS.....	7
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR HUILE (cm³).....	400
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR ESSENCE (cm³).....	900
PRESSION SONORE À L'OREILLE DE L'OPÉRATEUR. LpAav (dBA) (ISO7182).....	98
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE GARANTI LwAav (dBA) (EN ISO 9207).....	114
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESURÉ LwAav (dBA).....	112,8
VIBRATIONS (ISO 7505) (m/s²).....	6

A DESCRIPTION

1. FREIN DE CHAÎNE DE SÛRITÉ
2. POIGNÉE DU LANCEUR
3. GACHETTE D'ACCÉLÉRATEUR
4. GACHETTE DE SÛRITÉ
5. TIRETTE DU STARTER
6. BOUCHON DU RESERVOIR CARBURANT
7. ARRET DE CHAÎNE
8. CARTER FREIN DE CHAÎNE
9. POIGNÉE AVANT
10. POIGNÉE ARRIÈRE
11. BOUTON D'ARRET
12. BOUCHON DU RESERVOIR HUILE
13. PRE-ACCELERATEUR
14. GUIDE
15. CHAÎNE
16. CAPOT FILTRE AIR
17. VIS REGLAGE CARBURATEUR
18. BOUTONS FIXATION GUIDE
19. VALVE DECOMPRESSION
20. GRIFFE
21. VIS TENSION CHAÎNE

B SECURITE

1 Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la tronçonneuse.

Porter des vêtements confortables et résistants, des chaussures robustes, des gants de travail, des lunettes ou protecteur facial, un protecteur de l'ouïe. Porter un casque s'il y a risque de chute d'objets ou de projections depuis l'arbre.

2 Toujours maintenir la machine fermement des 2 mains lorsqu'elle est en marche.

Avoir une assise stable. Ne pas utiliser la tronçonneuse sur un arbre sans instructions et une tenue adéquate (harnais, cordes, crochets de sécurité etc.) pour ce travail. S'assurer que votre position d'utilisation vous permette d'arrêter le moteur instantanément. Nous recommandons à tous les utilisateurs novices de prendre connaissance de toutes ces précautions pour utiliser une tronçonneuse en toute sécurité.

Ne pas utiliser la tronçonneuse si vous êtes fatigué ou sous influence de toxiques (alcool ou drogue).

Éviter l'usage prolongé d'une tronçonneuse susceptible de diminuer l'habileté de l'utilisateur par la fatigue et les vibrations issues du moteur.

3 Ne jamais transporter la tronçonneuse le moteur en marche.

Pour tout déplacement de la machine, recouvrir la chaîne de son protecteur et la diriger vers l'arrière.

Durant le transport dans un véhicule, bien fixer la tronçonneuse pour éviter des fuites d'essence.

4 Pour éviter le rebond, ne pas essayer de couper avec le nez du guide. Accélérer le moteur à fond avant de commencer la coupe. Ne jamais éffleurer des branches, des bûches ou le sol avec le nez du guide. S'assurer que la chaîne est toujours affûtée et bien tendue.

Garder les griffes et le corps de la tronçonneuse en appui sur le bois lors de la coupe.

Utiliser toujours des accessoires et des pièces détachées d'origine. Nous recommandons de faire vérifier et réviser votre machine auprès d'un service après-vente agréé.

Pendant la coupe, jamais couper au-delà de la hauteur des épaulés.

5 Ne jamais utiliser la tronçonneuse près d'un feu ou de carburant. Toujours travailler dans des zones bien ventilées.

Après avoir fait le plein, essuyer tout écoulement de carburant. Eloigner la tronçonneuse du lieu de remplissage avant de l'allumer.

6 Eloigner toute personne ou animal du lieu de travail. Si nécessaire, utiliser une signalisation pour faire respecter la distance de sécurité (min. 10 m).

Inspecter la zone de travail pour noter les points dangereux (routes, câbles électriques, pièces métalliques, etc...). Ne pas utiliser la machine si le frein de chaîne ne fonctionne pas correctement.

S'assurer de la proximité d'une tierce personne à portée de voix en cas d'accident. Prévoir une trousse de secours et faire connaître sa présence à d'autres personnes. Ne jamais laisser la tronçonneuse en route sans surveillance.

ON RECOMMANDE D'UTILISER PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES ORIGINAUX.

C MONTAGE CHAÎNE ET GUIDE-CHAÎNE

Assurez-vous que le moteur est arrêté avant d'intervenir sur la chaîne. Portez des gants lors de toute intervention sur la chaîne.

A. Carter de protection

B. Plaque de guidage intérieure de la chaîne

C. Goujons filetés de fixation du guide-chaîne

D. Ergot de tendeur de chaîne

E. Trou d'huile

F. Plaque de guidage extérieure

G. Boutons de fixation du guide

H. Pignon

I. Vis de tension de la chaîne

Déposer le carter de protection (A) et la plaque de guidage extérieure (F). Veiller à ce que le trou d'huile (E) ne soit pas bouché. Placer la chaîne sur le pignon (H). Positionnez les goujons en vous assurant de la bonne direction. Placer le guide-chaîne sur ses goujons filetés de fixation (C) puis le glisser le plus possible vers l'arrière (vers le pignon). Monter la chaîne dans la rainure du guide-chaîne puis glisser le guide-chaîne vers l'avant. S'assurer que l'ergot du tendeur de chaîne (D) soit bien placé dans l'encoche du guide chaîne (E). Remonter la plaque de guidage extérieure et le carter de protection. Serrer légèrement les deux boutons de fixation du guide-

chaîne (G). Simultanément lever l'extrémité du guide-chaîne et tendre la chaîne en tournant la vis de réglage de la tension (I) de la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre. La tension est correcte lorsque la chaîne est appliquée sur la totalité du guide-chaîne, tout en pouvant être aisément déplacée à la main sur le guide-chaîne. Serrer à fond les deux boutons de fixation du guide-chaîne. Ne se servir que de la clé universelle pour monter et tendre la chaîne.

ATTENTION

Assembler la griffe comme indiqué dans l'illustration.

RODAGE D'UNE CHAÎNE NEUVE

La chaîne doit toujours être froide lors du réglage de la tension.

1 Laisser tourner la chaîne à faible vitesse pendant quelques minutes. S'assurer que la pompe à huile débite de l'huile.

2 Arrêter le moteur et régler la tension de la chaîne.

3 Vérifier la tension d'une chaîne neuve fréquemment pendant les premières utilisations et régler quand nécessaire.

4 Répéter ce réglage jusqu'à ce que la chaîne ne s'allonge plus.

Ne jamais toucher la chaîne tant que le moteur tourne!

D MELANGE CARBURANT

Utilisez seulement carburant recommandé par ce manuel.

Ce produit est équipé d'un moteur 2 temps et donc nécessite un mélange carburant/huile. Utilisez essence ou carburant sans plomb contenant un taux d'octane à 90 minimum. Si vous utilisez de l'essence et de l'huile de haute qualité McCulloch, mélanger-la avec 2,5% (40:1); si vous utilisez une huile de haute qualité (de primaire entreprise) pour les moteurs 2 temps, le pourcentage est 5% (20:1). Si vous utilisez du carburant sans plomb et de l'huile McCulloch, le pourcentage de l'huile est 2,5% (40:1) et 2,5% (40:1) d'huile **synthétique** de haute qualité (de primaire entreprise) pour les moteurs 2 temps. Utilisez toujours réservoirs cachetés. Pour obtenir un mélange satisfaisant, mettre l'huile dans le réservoir avant l'essence.

IMPORTANT

Remuer toujours ce mélange avant chaque utilisation. Les propriétés du mélange se

détériorient avec le temps. De ce fait, nous vous recommandons de ne préparer que la quantité nécessaire à chaque usage. Ne pas utiliser un mélange vieux de plus de 3 mois, car il pourrait endommager le moteur.

ATTENTION

Ne pas fumer lors du remplissage du carburant. Toujours ouvrir doucement le bouchon d'essence. Effectuer le remplissage du carburant en espace ouvert; tenir loin des flammes vives ou explosives. Stocker toujours le carburant dans un réservoir approprié.

STOCKAGE DU CARBURANT L'essence est hautement inflammable. Tenir éloignés: cigarettes, pipes et cigares avant l'utilisation de l'essence. Eviter d'en laisser tomber. La stocker dans un endroit frais et ventilé, dans un récipient spécialement prévu à cet effet. Ne jamais stocker le carburant dans un réservoir situé dans un endroit non ventilé. Ne pas stocker à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme ou d'un appareil dégageant de la chaleur ou des étincelles. Les vapeurs d'essence peuvent s'enflammer ou exploser. Ne pas stocker de grandes quantités de carburant. On recommande de ne pas laisser le réservoir d'essence complètement sans carburant pour éviter un difficile démarrage.

HUILE GRAISSAGE DE CHAÎNE

N.B. Un graissage correct de la chaîne est la garantie d'une durée optimum et du guide de la chaîne. Utiliser une huile de viscosité moyenne. Il est particulièrement recommandé l'huile spéciale McCulloch pour chaîne. Ne jamais employer d'huile de vidange moteur sous peine de causer des dommages irréparables au guide chaîne, à la chaîne et à la pompe à huile. Remplir comme montré sur la figure. Effectuer cette opération à chaque remplissage de carburant.

NOTA: La chaîne se détend à l'usage, en particulier lorsqu'elle est neuve et il sera nécessaire occasionnellement de l'ajuster et de la resserrer. une chaîne neuve devra être ajustée après les 5 premières minutes d'utilisation.

• **La pompe à huile mécanique de graissage de chaîne est réglable.**

Le flux de l'huile peut être réglé en agissant sur la vis **(A)** (cf. Schéma).

En vissant dans le sens contraire ☹ des aiguilles d'une montre le débit augmente

N.B. On obtient un débit minimum en fermant complètement la vis ☺.

E DEMARRAGE ET ARRET MOTEUR

NOTE: Ne mettez jamais la tronçonneuse en marche avant d'avoir monté correctement le guide et la chaîne. Démarrez la tronçonneuse loin du lieu de remplissage du réservoir en la plaçant sur une surface plane et stable, le guide étant dirigé vers l'avant.

DEMARRAGE A FROID

Vérifier que le frein de chaîne est bien relâché et tirant en arrière le levier **(L)** (vers la poignée arrière).

Vérifier que le bouton d'arrêt n'est pas en la position de STOP. Presser la gachette de sécurité **(A)** conjointement avec celle d'accélération **(B)** puis soulever le levier de pré accélération **(C)**.

Relâcher en premier la gachette **(B)** puis le levier **(C)**. La machine sera alors pré-accélérée.

Votre main gauche est libre de tenir la tronçonneuse fermement.

Tirer en arrière la commande du starter **(E)**. Décompresser en appuyant sur le bouton **(D)**. Tenir fermement la tronçonneuse comme montre sur le schéma et tirer sur le lanceur jusqu'au la première explosion.

Repousser à fond le starter **(E)**. Redécompresser en appuyant sur le bouton **(D)**. Tirer à nouveau sur le lanceur jusqu'au démarrage du moteur.

Laisser tourner celui-ci quelques instant et maintenant fermement la tronçonneuse.

Cette opération permet au moteur de chauffer à mi-régime avant le travail. Enlever la pré-accélération ensuite en pressant la gachette **(B)**.

STOP. Porter l'interrupteur sur la position STOP.

N.B. Après un travail prolongé à pleine charge il est conseillé de laisser fonctionner le moteur au ralenti pendant quelques instants.

DEMARRAGE MOTEUR A CHAUD

Vérifier que le bouton d'arrêt n'est pas en la position de STOP., gachette accélérateur en position relâchée (RALENTI).

Tenir solidement la tronçonneuse et tirer sur le lanceur après avoir décompressé **(D)**.

DEMARRAGE MOTEUR A CHAUD APRES RAVITAILLEMENT

Si le réservoir a été complètement vidé utiliser la procédure démarrage à froid après avoir refait le plein de la tronçonneuse.

F UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE

IMPORTANT. Avant d'utiliser la tronçonneuse lire attentivement le chapitre SECURITE.

ABATTAGE D'ARBRES.

- Verifier qu'aucunes personnes ou animaux ne soient present dans la zone d'abattage.
- Decider de la direction de la chute de l'arbre et quel sera le trajet opposé a la chute a parcourir pour se mettre a l'abri (ct. figure).
- Ne pas abattre d'arbre en cas de vent violent.

1 Oter de la base du tronc toute branches ou broussailles. Nettoyer la zone de travail des pierres ou autres corps étrangers qui pourraient endommager l'affutage de la chaîne. Si la base du tronc possède des grosses racines émergeantes les couper avant l'abattage (cf. figure).

2 A) Faire une encoche de 45° du côté où vous prévoyez la chute de l'arbre et profonde de 1/3 du diamètre (d). Pratiquer une entaille sur le côté opposé a l'encoche at 5 cm au dessus **(B)**. Attention: ne pas finir la coupe mais s'arreter avant l'encoche de façon a laisser un épaisseur de bois **(C)** suffisante pour contrôler avec sécurité la direction de la chute.

B) Pour maîtriser le debut de la chute et en contrôler la direction il est conseillé d'utiliser un coin.

3 S'eloigner dès le debut de la chute en utilisant le trajet déterminé à l'avance.

COUPE D'ARBRE DEJA ABATTU.

4 A) Coupe des grosses branches. Pendant le travail d'embranchage et tronçonnage laisser toujours le tronc en appui sur les plus grosses branches.

B) Coupe d'un tronc soutenu à une extrémité. Couper par dessous avec la partie supérieure du guide **(A)** et pénétrer 1/3 du diamètre (d) du tronc. Compléter alors la coupe par dessous **(B)** de façon a éviter de coincer le guide.

C) Coupe d'un tronc soutenu aux deux extrémités. Commencer la coupe par dessous **(A)** sur environ 1/3 du diamètre du tronc. Finir

la coupe par dessous avec la partie supérieure du guide **(B)**. Cette opération évitera le blocage de la chaîne durant la coupe du au resserrement du tronc.







D) Si le tronc est posé sur le sol sur toute sa longueur couper normalement par dessus. A la fin de chaque coupe éviter le contact de la chaîne avec le sol.

- Si utilisez la machine sur un terrain penché positionnez-vous sur la partie plus élevée.
- Quand vous coupez des planchés de bois fixez-les avec des étaux, des coins ou de élingues pour les bloquer.
- Faites attention à couper arbustes et petits arbres puisque la chaîne pourrait facilement s'accrocher en vous poussant, en perdant ainsi l'équilibre.

G REGLAGE CARBURATEUR

N. B. Il est conseillé de faire effectuer le réglage du carburateur par un revendeur officiel.

Le réglage s'effectue à l'aide de 3 vis pointeau:

- **VIS L:** la vis pointeau **(L)** régule le flux de carburant nécessaire au régime de ralenti et à l'accélération.
Pour le réglage: fermer la vis en vissant à fond  délicatement sans forcer.
Dévisser ensuite de 1 tour . Dans le cas où il subsiste un trou à l'accélération dévisser  de 1/8 de tour pour augmenter l'arrivée d'essence.
- **VIS H:** la vis pointeau **(H)** régule le flux de carburant pour le fonctionnement à plein régime (papillons des gaz complètement ouvert).
Pour le réglage: fermer la vis en vissant à fond  délicatement sans forcer puis dévisser de 1-1/2 tour .
Dans le cas où le moteur tournerait à un régime trop élevé (au dessus de 11.500 min⁻¹ avec lame et chaîne) dévisser  de 1/8 de tour.

- **VIS I: (IDLE)** cette vis agit mécaniquement sur le volet papillon en le maintenant entr'ouvert de façon à régler le régime de ralenti I: (2.500 min⁻¹).

ATTENTION: un réglage trop élevé du régime de ralenti peut provoquer l'entraînement de la chaîne.

Le carburateur est réglé à l'usine pour une utilisation normale.

Si la machine est utilisée en altitude, un réglage supplémentaire est nécessaire. Contacter la station service agréée la plus proche qui se chargera de ce réglage.

H ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Vérifiez que le moteur est arrêté avant toute intervention sur la machine.

CHAÎNE: contrôler périodiquement la tension. Une chaîne nouvelle a besoin d'un réglage plus fréquent. Dévissez les boutons de fixation du guide. Bloquez la chaîne (comme les instructions du montage). Bloquez les écrous.

1 GUIDE

- Nettoyer soigneusement la gorge (**K**) et le trou (**L**) de passage de l'huile.
- Lubrifier le pignon avec de la graisse pour roulement en faisant tourner le pignon.
- Retourner le guide périodiquement afin d'obtenir une usure uniforme.

2 FILTRE A AIR

- Un filtre encrassé, cause une altération de la carburation, en réduisant la puissance et en augmentant la consommation de carburant.
- Enlever au préalable le couvercle du filtre.
- Le filtre peut être nettoyé en utilisant délicatement un jet d'air comprimé. Changer le filtre s'il est abîmé ou si les côtés n'assurent pas une étanchéité parfaite avec le capot.

3 BOUGIE

- Toute les 30 heures de fonctionnement, démonter et nettoyer la bougie en vérifiant l'écartement des électrodes (0,5/0,6 mm.).
- Changer la bougie si elle est trop incrustée de saleté et si elle a plus de 100 heures de travail.

- Dans le cas d'un encrassement excessif contrôler le réglage du carburateur, le pourcentage de l'huile de mélange et vérifier la bonne qualité de l'huile employée.

4 CRÉPINE A HUILE

La crépine à huile est fixée à l'extrémité du tuyau d'aspiration placé à l'intérieur du réservoir d'huile. Pour nettoyer ou remplacer la crépine l'extraire du réservoir par l'ouverture de remplissage. Utilisez un crochet métallique ou une pince à bec long. Pour débarrasser le réservoir d'huile de ses dépôts, le remplir à moitié de pétrole ou d'essence et le secouer vigoureusement. Vidanger à nouveau et remplir d'huile de graissage pour chaîne, neuve. Ne jamais utiliser de l'huile usagée.

5 FILTRE MÉLANGE

Pour le remplacement retirer le bouchon du réservoir et extraire la crépine en se servant d'un crochet métallique ou d'une pince à bec long.

Nous recommandons le remplacement du filtre crépine d'aspiration d'essence au moins une fois par an.

FREIN DE CHAÎNE

ATTENTION: ne pas démonter le mécanisme du frein de chaîne. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement ou d'un remplacement de pièce quelconque s'adresser exclusivement à un réparateur autorisé.

- Nettoyer régulièrement le mécanisme du frein (sans le démonter) et vérifier visuellement l'usure de la sangle.
- **REGULIEREMENT:** il est important pour éviter une surchauffe du moteur d'enlever toutes poussières ou copeaux déposés sur la tronçonneuse.
- **PÉRIODE D'INACTIVITÉ:** vider le réservoir d'essence et laissez tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête.

I ESSAIS FREIN CHAÎNE

Votre tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne destiné à arrêter la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond.

Tenez toujours la tronçonneuse à 2 mains.

Le frein de chaîne ne fournit pas une protection

totale si l'on actionne la machine sans respecter les précautions et l'entretien nécessaires.

Le frein de chaîne peut également être enclenché manuellement en poussant en avant le levier du frein.

Il est recommandé de n'actionner le frein manuellement que lorsque le moteur tourne au ralenti et pendant un temps limité.

Essayez toujours le frein avant d'utiliser la machine. Faites cette opération pendant le régime de ralenti en enclanchant le frein (comme dessous).

Déclenchez toujours le frein avant chaque mise en marche.

Le rebond peut être provoqué si l'extrémité du guide (comme l'angle illustré) touche le bois ou d'autres corps solides.

Lorsque ce contact a lieu, il se produit une réaction vers l'arrière, qui peut faire perdre le contrôle de la machine.

Il faut donc éviter de commencer la coupe avec la partie du guide comprise dans cet angle.

Empoignez toujours fermement la tronçonneuse des deux mains, car, en cas de contrecoup, le contact de la main gauche sur le levier provoque le déclic du frein.

ATTENTION: le contact avec le bois peut provoquer l'oscillation de la chaîne et si le tranchant de la gouge n'est pas correctement affûté, on peut avoir un glissement de la chaîne sur le bois.

TEST ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU FREIN DE CHAÎNE

1 Le frein de chaîne est déclenché quand le levier du frein est tiré en arrière et bloqué (la chaîne peut tourner librement sur le guide).

2 Le frein de chaîne est enclenché quand le levier du frein est poussé en avant (la chaîne est bloquée); le levier du frein doit faire un déclic dans les deux positions.

S'il faut exercer une force excessive, ou si le levier ne bouge dans aucune des deux positions, **N'UTILISEZ PAS LA MACHINE.**
Portez-la immédiatement dans un centre de S.A.V. agréé.

3 ATTRAPE CHAÎNE

Cette tronçonneuse est équipée d'un attrape chaîne.

Ceci permet d'arrêter tout retour de chaîne en cas de rupture ou si la chaîne sortait de la

rainure du guide.

Il ne doit jamais être enlevé.

L AFFUTAGE CHAÎNE

1 Le tranchant de la gouge doit être affûté avec une lime ronde 7/32". Ce travail peut être facilité par l'usage du porte lime.

On peut laisser la chaîne en place sur le guide durant l'affutage.

Avant de commencer, la chaîne devra être tendue correctement et le frein de chaîne engagé afin d'empêcher la chaîne de bouger.

2 Pour obtenir un bon affutage, la lime doit être utilisée en respectant les 3 angles de base:

- **A** Angle supérieur 30° - 35°.
- **B** Angle latéral externe 85° - 90°.
- **C** Angle latéral interne 60°.

Limer dans un sens unique de l'intérieur de la gouge vers l'extérieur. Ne faites pas travailler la lime lorsque vous revenez vers l'arrière.

Chaque gouge doit être affûtée de façon identique et doit avoir la même longueur.

3 La lime doit être manipulée horizontalement.

4 Les meilleurs résultats pour obtenir des angles corrects seront obtenus en laissant dépasser de 0,5 mm la lime du dessus de la gouge lors du travail.

5 RABOT DE PROFONDEUR

La hauteur du rabot correcte est vital pour assurer une durée de vie maximum de la chaîne et une bonne efficacité de coupe.

La hauteur du rabot doit être abaissée au fur et à mesure de l'affutage des gougues.

Cette hauteur devra être vérifiée tous les 4 ou 5 affûtages.

Pour effectuer l'opération utiliser une lime plate et la jauge à rabot.

La mesure correcte sera atteinte lorsque le rabot de profondeur aura une hauteur inférieure de 0,65 mm du sommet avant de la gouge.

Après le limage, les bords du rabot devront être arrondis (**D**).

TABLEAU RECHERCHE DE PANNES

	Si le moteur ne démarre pas	Si le moteur tourne anormalement ou perd puissance	Si la machine démarre mais ne coupe pas bien
Contrôlez si l'interrupteur de mise en marche est en bonne position	●		
Contrôlez le niveau d'essence min. 25% capacité du réservoir	●	●	
Vérifiez si le filtre à air est propre	●	●	
Démontez la bougie, séchez-la, nettoyez-la et réglez-la et remplacez-la si nécessaire	●	●	
Contrôlez et réglez les vis du carburateur si nécessaire		●	
Changez le filtre à essence. Prenez contact avec votre revendeur		●	
Vérifiez que les accessoires de coupe sont correctement montés			●
Vérifiez que les accessoires métalliques de coupe sont bien aiguisés. Dans le cas contraire, voyez votre revendeur			●

Moteur présente toujours des problèmes: prenez contact avec votre revendeur.

GB EC Declaration of conformity

In accordance with the EC Machine Directive (89/392/EEC, modified by 91/368/EWG), 93/68/EEC (CE Marking Directive) & 89/336/EEC (Directive on electromagnetic compatibility). Directive 2000/14/CEE (Annex V). The undersigned, Pino Todero, authorised by E.O.P.I., declares that the petrol-driven chain-saw: **PRO MAC 72** serial number as above, with chain bar of cutting length 45/50/60/70 cm, manufactured by E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, conform to the machine that was the object of the EC type testing in accordance with Annex VI of the Machine Directive.

The EC type examination was conducted by Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia). EC type examination certificate no. IMQ AS 068 DM. **This type testing established that the machine conforms to the essential health and safety requirements of the EC Machinery Directive.**

D EU-Erklärung der Übereinstimmung

Nach den Europäischen Richtlinien 98/37/CEE (Maschinenrichtlinie), 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie), 93/68/CEE (CE Kennzeichnungsrichtlinie) & 89/336/EEC (EMV Richtlinie) entspricht. Richtlinie 2000/14/CEE (Anhang V)

Der Unterzeichnete Pino Todero, bevollmächtigt durch E.O.P.I., erklärt daß die Kettensäge mit Benzinmotor: **PRO MAC 72** Seriennummer wie oben angegeben, Kettensäge mit Schneidlänge von 45/50/60/70 cm, hergestellt durch E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, der Maschine entsprechen, die Gegenstand der EG-Typenprüfung gemäß Anhang VI der Maschinenrichtlinie war.

Die EG-Typenkontrolle wurde durchgeführt von Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), Bescheinigung der EG-Typenkontrolle Nr. IMQ AS 068 DM.

Diese Typenprüfung hat ergeben, daß die Maschine den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

E Declaracion de cumplimiento de la directriz de la UE

En cumplimiento con la Directiva sobre Maquinaria de la UE (89/392/EEC, enmendada según 91/368/EEC), 93/68/EEC (Directiva sobre Marcas de la CE) & 89/336/EEC (Directiva sobre 'Compatibilidad Electro Magnética'). Directiva 2000/14/CEE (Anexo V).

El abajo firmante Pino Todero, autorizado por E.O.P.I., declara que las motosierras de gasolina: **PRO MAC 72** con número de serie indicado anteriormente con barra portacadena de longitud de corte de 45/50/60/70 cm, fabricadas por E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, cumplen con las especificaciones de la máquina objeto de la prueba de la UE conforme al Anexo VI de la Directiva sobre Maquinaria.

La prueba realizada por la UE se llevó a cabo en Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), certificado de tipo de prueba de la UE No. IMQ AS 068 DM.

Esta clase de prueba establece que la máquina cumple con las normativas imprescindibles sobre sanidad y seguridad de la Directriz de la UE sobre Maquinaria.

F Déclaration de conformité Européenne

En accord avec la directive européenne (89/392/EEC, modifiée par 91/368/EWG), 93/68/CEE (Directive Marquage CE) & 89/336/CEE (Directive EMC). Directive 2000/14/CEE (Annexe V).

Le soussigné Pino Todero, dûment mandaté par E.O.P.I., déclare que, les tronçonneuses thermiques: **PRO MAC 72** dont le numéro de série est cité ci-dessus équipées d'un guide chaîne de 45/50/60/70 cm de longueur, fabriquées par E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, sont identiques à la machine soumise aux tests européens en accord avec l'annexe VI de la directive ci-dessus.

Les tests ont été effectués par Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), certificat de tests européens numéro IMQ AS 068 DM.

Ces tests ont établi que la machine est conforme aux recommandations d'hygiène et de sécurité de la directive européenne ci-dessus.

P Declaração de conformidade da CE

De acordo com a Directiva de Máquinas (89/392/EEC, alterada pela 91/368/CEE), 93/68/CEE (Directiva de Marcação CE) e 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidade Electromagnética). Directiva 2000/14/CEE (Apêndice V).

O abaixo assinado Pino Todero, autorizado por E.O.P.I., declara que: as serras mecânicas a gasolina: **PRO MAC 72** com número de série acima indicado com uma barra de corrente com o comprimento de corte de 45/50/60/70 cm, fabricada por E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, estão em conformidade com a máquina que foi submetida ao ensaio tipo da CE de acordo com o Anexo VI da Directiva de Máquinas. A inspeção tipo da CE foi efectuada por Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia). No. de certificado de inspeção tipo da CE IMQ AS 068 DM.

Este ensaio tipo constata que a máquina esta em conformidade com os requisitos mínimos de Saúde e Segurança de Directiva de Máquinas da CE.

I Dichiarazione di conformità CE

In accordo con la Direttiva Macchine CE (89/392/EEC, modificata dalla 91/368/EEC), 93/68/EEC (Direttiva Marcatura CEE) & 89/336/EEC (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica). Direttiva 2000/14/CEE (Allegato V). Il sottoscritto Pino Todero, autorizzato dalla E.O.P.I., dichiara che la sega a catena portatile da legno modello: **PRO MAC 72** numero di serie come sopra riportato, con barra guida catena con lunghezza di taglio da 45/50/60/70 cm, costruita da E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, è conforme al modello di macchina che è stato sottoposto all'esame per la certificazione CE in accordo con l'allegato VI della Direttiva Macchine.

L'esame per la certificazione CE è stato condotto dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), autorizzato dalla Repubblica Italiana con Decreto Ministeriale del 23/12/1993. Attestato di certificazione CE no. IMQ AS 068 DM.

Questo esame ha stabilito che la macchina è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza della Direttiva Macchine CE.

FIN EU julistus vastaavuudesta

Yhteneväinen EU:n koneista annetun määräyksen (89/392/EEC, 91/368/CEE:n muuttama), 93/68/CEE (CE määrenningsdirektiivi) & 89/336/CEE (EMC-direktiivi). Direktiivi 2000/14/CEE (Liite V).

Allerkijojittanut Pino Todero, E.O.P.I., in valtuuttama, vakuuttaa että bensiinimootorisahat: **PRO MAC 72** yllä merkityllä sarjanumerolla, 45/50/60/70 cm:n ketjulevyillä, E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, valmistama, mukautuu koneeseen, joka oli EY tyyppitestin objekti koneohjeellisen Annex VI mukainen.

EY tyyppitarkastus oli Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), johtama, EY tyyppitarkastusodistus no. IMQ AS 068 DM.

Tämä tyyppitesti vahvisti, että kone mukautuu EY koneohjeellisen välttämättömiin terveys- ja turvallisuusmääräyksiin.

N EU Konformitetsdirektiv

I følge EU Maskindirektiv (89/392/EEC, endret av 91/368/EWG), 93/68/CEE (CE-merkingsdirektiv) & 89/336/CEE (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet). Direktiv 2000/14/CEE (Annex V).

Undertegnede Pino Todero, autorisert av E.O.P.I., erklærer at bensindrevne kjedesager: **PRO MAC 72** med serienummer som vist ovenfor, med et kjedesverd med skjærelengde 45/50/60/70 cm, produsert av E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, er i samsvar med den maskinen som var gjenstand for EU typeprøving i følge Vedlegg VI til Maskindirektivt. EU typeundersøkelsen ble utført av Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EU Typeundersøkelsessertifikat nr. IMQ AS 068 DM.

Denne typeprøvingen fastslø at maskinen tilfredstiller de nødvendige helse- og sikkerhetskravene i EU Maskindirektiv.

S Intyg angående överensstämmelse med EG

I enlighet med EGs Maskindirektiv (89/392/EEC, modifierat i 91/368/EEC, 93/68/CEE (CE märkningsdirektiv) & 89/336/CEE (Elektromagnetisk kompatibilitet). Direktiv 2000/14/CEE (Annex V).

Undertecknad Pino Todero, auktoriserad av E.O.P.I., intyggar att bensindrivna kedjesågar: **PRO MAC 72** med 45/50/60/70 cm långt svärd, vars serienummer visas ovan, tillverkade av E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, överensstämmer med den maskin som var föremål för EG-provning i enlighet med Annex VI av Maskindirektivet.

EG-provet utfördes av Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EG-provets certifikatsnummer IMQ AS 068 DM.

Denna provningsmetod fastställer att maskinen överensstämmer med de väsentliga hälso- och säkerhetsföreskrifterna i EGs Maskindirektiv.

DK EF Konformitetserklaring

I överensstämmelse med EF Maskindirektivet (89/392/EEC, ändret ved 91/368/EWG), 93/68/EEC (CE märkningsdirektiv) & 89/336/EEC (EMC-direktiv). Direktiv 2000/14/CEE (Annex V).

Undertecknade Pino Todero, bemyndigad av E.O.P.I., erklærer att benzindrevne kædesave: **PRO MAC 72** serienummer som angivet ovenfor, med 45/50/60/70 cm lang kædestang, fremstillet af E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, er i overensstemmelse med den maskine, som var genstand for EF-typeafprøvning ifølge Tillæg VI af Maskindirektivet.

EF-typeundersøgelsen blev gennemført af Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EF-typeundersøgelsescertifikatnummer IMQ AS 068 DM.

Denne typeafprøvning fastslø, at maskinen er i overensstemmelse med de grundlæggende krav af sikkerhed og sundhed ifølge EF Maskindirektivet.

NL EC Verklaring van Overeenstemming

In overeenstemming met de EC Machine Richtlijn (89/392/EEC, aangepast met 91/368/EEC), 93/68/EEC (EG Markering Richtlijn) & 89/336/EEC (Richtlijn aangaande elektromagnetische compatibiliteit). Richtlijn 2000/14/CEE (Annex V).

Ondergetekende Pino Todero, gemachtigd door E.O.P.I., verklaart dat de benzine aangedreven kettingzaag: **PRO MAC 72** met bovenstaand serienummer met zwaard lengte van 45/50/60/70 cm, geproduceerd door E.O.P.I., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, overeenstemt met de machine die gebruikt is voor het EC type onderzoek volgens de Annex VI van de Machine Richtlijn.

Het EC type onderzoek is uitgevoerd door Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EC type onderzoek certificaat nr. IMQ AS 068 DM.

it typeonderzoek toont aan dat de machine overeenstemt met de fundamentele eisen van veiligheid en gezondheid volgens de Machine Richtlijn.

GR Δήλωση Συμμορφωσης της ΕΚ

Σύμφωνα με την περί Μηχανών Εντολή της ΕΚ (89/392/EEC όπως τροποποιήθηκε από την 91/368/EEC), 93/68/EEC (η περί του Σήματος CE Εντολή) & 89/336/EEC (η περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Εντολή). Κανονισμός 2000/14/CEE (V).

Ο υποφαινόμενος Pino Todero, με εξουσιοδότηση της Ε.Ο.Π.Ι., δηλώνω ότι: τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα: **PRO MAC 72** με αλυσίδα/τή λαμα μπροσας κοπής 45/50/60/70 εκ., κατασκευασθέντα από την Ε.Ο.Π.Ι., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, ανταποκρίνονται προς τη μηχανή που υπηρέξε αντικείμενο εξετασης τυπου της ΕΚ σύμφωνα με το Παραρτημα VI της περι Μηχανων Εντολης.

Η εξέταση τυπου της ΕΚ έγινε απο Marchio di Qualità (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), (διευθυνση), εγγεγραμμενο πρακτορειο του Γαλλικου Δικαιου (Πιστοποιητικο εξετασης τυπου υπ αρ IMQ AS 068 DM).

Με την εξέταση τυπου διαπιστώθηκε ότι η μηχανή συμμορφώνεται προς τις στοιχειώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της περί Μηχανων Εντολης της ΕΚ.


H EC Megyezési nyilatkozat

Az EC Gépek direktiva (89/92/EWG, módosított a 91/368/EWG által), 93/68/EEC & 89/336/EEC szerint. Direktiva 2000/14/CEE (Melléklet V).

Az alulírott, Pino Todero, a E.O.P.I. feljogosításával, kijelentem hogy a benzinmotoros láncfűrész: **PRO MAC 72** gyártási sorszám a fentiek szerint, egy 45/50/60/70 cm vágó hossal rendelkező vezetőlappal, gyártott a E.O.P.I. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Olaszország által, megegyezik avval a géppel amelyik tárgya volt az EC típusvizsgálatnak a Gépek direktiva VI Mellékletének megfelelően.

Az EC típusvizsgálat vezetve volt a Marchio di Qualita (IMQ)-nál, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Olaszország, EC típusvizsgálat bizonyítvány szám IMQ AS 068 DM.

Ez a típusvizsgálat megállapította azt, hogy a gép megfelel az EC Gép Direktiva alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeinek.



Valmadrera, 01.10.01

Pino Todero (Direttore Tecnico), E.O.P.I., 23868 Valmadrera (LC), Via Como 72, Italy

Electrolux Outdoor Products

McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera (LECCO) - ITALIA

Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.

Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products



The Electrolux Group. The world's No. 1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

P/N. 247768 (09.02)