

<input type="checkbox"/>	Intervento richiesto:	<input type="checkbox"/>	Venduto	<input type="checkbox"/>	Non venduto
<input type="checkbox"/>	Solo se è stato riscontrato il problema				
<input checked="" type="checkbox"/>	Solo informazioni				

**SB, Aggiornamento del firmware m/2019, Automower<sup>®</sup> 105,  
Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li,  
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,  
Flymo 1200R, 2018-12**

**Modelli interessati**

Modello	PNC	Intervallo di numeri di serie	
		Inizio	Fine
Automower <sup>®</sup> 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

**Mercati interessati**

Tutti.

**Descrizione**

È stato rilasciato un nuovo firmware, pacchetto 5825856 -08A. Il pacchetto firmware contiene le seguenti modifiche:

- Rilevamento del piede esteso (aggiunto per assicurare la conformità a iterazioni future degli standard robotici, norma EN 50636-2 -107):
  - Questa funzione è stata estesa e aggiunta per rilevare se il rasaerba investe piedi o oggetti simili durante la retromarcia
  - Quando viene rilevato un oggetto, il prodotto arresta il motore della lama e prova ad allontanarsi dall'oggetto rilevato.
  - Dopo essersi allontanato dall'oggetto il rasaerba inizierà a tagliare nuovamente dopo 25 secondi.
- Diverse migliorie minori del firmware (non descritte in dettaglio nel presente SB).

<input type="checkbox"/>	Intervento richiesto:	<input type="checkbox"/>	Venduto	<input type="checkbox"/>	Non venduto
<input type="checkbox"/>	Solo se è stato riscontrato il problema				
<input checked="" type="checkbox"/>	Solo informazioni				

Si consiglia ai rivenditori di aggiornare il software:

- Come normale parte del PDI prima di procedere alla vendita di un nuovo prodotto
- In caso di reclamo del cliente per uno qualsiasi dei problemi descritti sopra
- Al più tardi in occasione del prossimo intervento di manutenzione.

### ***Cronologia delle revisioni***

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Rif. Ordine</b>	<b>Descrizione</b>
A	2018-12	SB-3673	Creato il