

<input type="checkbox"/>	Acción necesaria:	<input type="checkbox"/>	Sin vender
<input type="checkbox"/>	Vendido		
<input type="checkbox"/>	Solo si se detecta		
<input checked="" type="checkbox"/>	Solo información		

SB, Actualización de firmware m/2019, Automower® 105, Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li, McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000, Flymo 1200R, 2018-12

Modelos afectados

Modelo	PNC	Intervalo de números de serie	
		Inicio	Fin
Automower® 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

Mercados afectados

Todos.

Descripción

Se ha publicado el nuevo paquete de firmware 5825856-08A. El paquete de firmware incluye los siguientes cambios:

- Detección de pies ampliada (añadida para cumplir con las futuras versiones de la normativa sobre robótica EN 50636-2-107):
 - Se ha añadido una mayor funcionalidad al cortacésped para que identifique cuando pasa sobre un pie u objetos similares al dar marcha atrás.
 - Cuando identifique un objeto, el producto parará el motor de las cuchillas e intentará alejarse del objeto identificado.
 - Tras haberse alejado del objeto, el cortacésped comenzará a cortar de nuevo después de 25 segundos.
- Varias mejoras de menor importancia del firmware (no se describen en detalle en este SB)

<input type="checkbox"/>	Acción necesaria:	<input type="checkbox"/>	Vendido	<input type="checkbox"/>	Sin vender
<input type="checkbox"/>	Solo si se detecta				
<input checked="" type="checkbox"/>	Solo información				

Se recomienda a los concesionarios actualizar el software:

- Como parte normal de la revisión pre-entrega (PDI) a la venta de un nuevo producto.
- En caso de queja de un cliente por cualquiera de los problemas descritos anteriormente.
- Como muy tarde en la próxima revisión.

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	ID de pedido	Descripción
A	2018-12	SB-3673	Creado