

<input type="checkbox"/>	Maßnahme erforderlich:
<input type="checkbox"/>	Verkauft
<input type="checkbox"/>	Nicht verkauft
<input type="checkbox"/>	Nur wenn festgestellt
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur zur Information

**SB, Firmware-Update m/2019, Automower® 105,
 Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li,
 McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,
 Flymo 1200R, 2018-12**

Betroffene Modelle

Modell	PNC	Seriennummernbereich	
		Start	Ende
Automower® 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Mit dem Firmware-Paket 5825856-08A wurde neue Firmware herausgegeben. Das neue Firmware-Paket beinhaltet die folgenden Änderungen:

- Erweiterte Fußerkennung (zur Einhaltung zukünftiger Versionen der Norm EN 50636-2-107 zu robotisch arbeitenden Geräten hinzugefügt):
 - Hinzugefügte erweiterte Funktion zur Feststellung, ob der Mäher beim Rückwärtsfahren über einen Fuß oder ähnliche Objekte fahren würde
 - Wenn ein solches Objekt erkannt wird, stoppt das Gerät den Messermotor und versucht, sich vom erkannten Objekt wegzubewegen
 - Nachdem er sich vom Objekt entfernt hat, beginnt der Mäher nach 25 Sekunden wieder mit dem Schneiden.
- Diverse kleinere Firmwareverbesserungen (hier nicht im Detail beschrieben).

<input type="checkbox"/>	Maßnahme erforderlich:		
<input type="checkbox"/>	Verkauft	<input type="checkbox"/>	Nicht verkauft
<input type="checkbox"/>	Nur wenn festgestellt		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur zur Information		

Händlern wird empfohlen, die Software zu aktualisieren:

- Als normaler Bestandteil der Übergabeinspektion (PDI) vor dem Verkauf eines neuen Produkts
- Im Falle einer Kundenbeschwerde bzgl. eines der oben beschriebenen Probleme
- Spätestens bei der nächsten Wartung.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestellungs-ID	Beschreibung
A	2018-12	SB-3673	Erstellt