

<input type="checkbox"/>	Nepieciešamās darbības:		
<input type="checkbox"/>	Pārdots	<input type="checkbox"/>	Nav pārdots
<input type="checkbox"/>	Tikai problēmu gadījumā		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tikai informācijai		

SB, aparātprogrammatūras atjauninājums m/2019, Automower[®] 105, Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li, McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000, Flymo 1200R, 2018-12

Ietekmētie modeļi

Modelis	PNC	Sēriju diapazons	
		Sākums	Beigas
Automower [®] 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

Ietekmētie tirgi

Visi.

Apraksts

Izlaista jaunā aparātprogrammatūras pakotne 5825856-08A. Jaunajā aparātprogrammatūras pakotnē ir iekļautas tālāk norādītās izmaiņas.

- Paplašināta pēdu noteikšana (pievienota, lai nodrošinātu atbilstību turpmākajām robotikas standartu regulas EN 50636-2-107 izmaiņām).
 - Pievienota paplašināta funkcionalitāte, lai identificētu, vai plāvējs pārbrauc pāri pēdai vai citiem objektiem, pārvietojoties atpakaļgaitā.
 - Kad tiek noteikts objekts, izstrādājums aptur nažu motora darbību un mēģina attālināties no noteiktā objekta.
 - Pēc pārvietošanās tālāk no objekta plāvējs atsāks plaušanu pēc 25 sekundēm.
- Vairāki nelieli aparātprogrammatūras uzlabojumi (šajā SB netiek piedāvāts detalizēts apraksts)

<input type="checkbox"/>	Nepieciešamās darbības:		
<input type="checkbox"/>	Pārdots	<input type="checkbox"/>	Nav pārdots
<input type="checkbox"/>	Tikai problēmu gadījumā		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tikai informācijai		

Izplatītājiem ir ieteicams atjaunināt programmatūru:

- parastas pirmspiegādes pārbaudes ietvaros pirms jauna produkta pārdošanas;
- gadījumā, ja klients sūdzas par kādu no iepriekš minētajām problēmām;
- ne vēlāk kā nākamās apkopes laikā.

Pārskatījumu vēsture

Ver.	Datums	Pasūtījuma ID	Apraksts
A	2018-12	SB-3673	Izveidots